


9000 219 554 (8610)





Mosogatógép

hu Használati utasítás



BOSCH



hu Tartalomjegyzék

Biztonsági útmutató	4	Mosogatás	15
Ismerkedés a készülékkel	6	Kiegészítő funkciók *	16
Lágyító-berendezés	7	Karbantartás és ápolás	17
A speciális só betöltése	8	Hibakeresés	19
Öblítőszer betöltése	9	A vevőszolgálat kihívása	22
Edény	10	Megjegyzések	23
A mosogatószert	12	Beszerelés	23
Programtáblázat	14	Elhelyezés	25

Biztonsági útmutató

A kiszállításnál

- Azonnal ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem károsodtak-e a szállítás során. Megrongálódott készüléket ne helyezzen üzembe, hanem lépjen kapcsolatba a szállítójával.
- Kérjük, hogy a csomagolást szabályszerűen semmisítse meg.

A beszerelésnél

- Az elhelyezéshez és a csatlakoztatáshoz a beszerelési és összeszerelési útmutató szerint kezdjen hozzá.
- A beszerelésnél a mosogatógép nem lehet áram alatt.
- Győződjön meg róla, hogy épületgépészetileg az elektromos védővezetékek előírászerűen vannak beszerelve.
- Az elektromos kapcsolási feltételeknek meg kell egyeznie a mosogatógép típus tábláján szereplő adatokkal.
- Ha a mosogatógépet egy magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen és a hátoldalán is rögzíteni kell azt.
- A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezésű vagy beépíthető készülékeket csak olyan összefüggő munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva.
- A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie.
- Néhány modellnél:
A vízcsatlakozásnál lévő műanyag burkolat tartalmaz egy elektromos szelepet, a bevezető-tömlőben található a csatlakozóvezetékek. Ne vágja át ezt a tömlőt, a műanyag burkolatot ne merítse vízbe.



Figyelmeztetés

Ha a beépíthető készülék nem bútorelemben van, és így egyik oldalfala hozzáférhető, az ajtó csuklópántját oldalborítással kell ellátni (sérülés veszélye).

A borítás az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél, póttartozékként szerezhető be.

A mindennapi használatban



Figyelmeztetés

A késeket és más hegyes végű eszközöket az evőeszköztartó kosárban a hegyükkel lefelé, vagy az edénytartó kosárban vízszintes helyzetben helyezze el!

- A mosogatógépet csak a háztartásban és csak a megadott célra használja: a háztartási edények mosogatására.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra. A gép felbillenhet.
- Önálló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a készülék megbillenhet, ha túlságosan telerakja a kosarat.
- A mosogató térben levő víz nem ivóvíz.
- Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély.
- A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékből.
- A mosogatógépet csak rövid időre hagyja kinyitva a be- és kikapcsoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás).
- Tartsa be a mosogató- és öblítőszer csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat!

Ha gyermek van a háztartásban

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát! Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt!
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszerzől! A mosogató- és öblítőszerkezetet tartsa távol a kisgyermektől, mert ezek kimarhatják a száját, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek.
- Tartsa távol a gyermekeket a nyitott mosogatógéptől, még lehetnek benne mosogatószer-maradványok!
- A beépített készüléknél ügyeljen arra, hogy ajtónyitáskor és –záráskor a gyermekek be ne csipődjének, vagy be ne szoruljanak a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé!

Hiba esetén

- Javításokat és beavatkozásokat kizárólag szakember végezhet. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a villás dugót (ne a csatlakozó kábelnél fogva) vagy kapcsolja le a biztosítékot! Zárja el a vízcsapot!

A készülék megsemmisítése esetén

- Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a későbbi baleseteket.
- Vigye el a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre.



Figyelmeztetés

A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy egyéb veszélyek léphetnek fel.

Ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.

Az első mosogatás előtti teendők

Mielőtt az Ön készüléke elhagyta volna a gyárat, ellenőrizték. A készülékben az ellenőrzés után esetlegesen visszamaradt víz eltávolításához első alkalommal edények nélkül, a legnagyobb hőmérsékleten mosogasson. Töltsön különleges sót, öblítőt és tisztítószert az erre a célra kialakított betöltőnyílásba.

Ismerkedés a készülékkel

A kezelőlap és a készülék belső terének ábrái az elülső borítón találhatók. Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk.

Kezelőlap

- 1 Főkapcsoló
- 2 Ajtónyitó
- 3 Programválasztó (süllyeszthető*)
- 4 Kiegészítő funkciók*
- 5 Ellenőrízze a vizet! jelző
- 6 Programlefutás-jelző
- 7 Programvég-kijelző
- 8 Öblítőszer utántöltésjelző
- 9 Sótántöltés-jelző


* egyes modelleknél

A készülék belső tere

- 20 Felső kosár
- 21 Plusz evőeszköztartó a felső kosár * számára
- 22 Felső mosogatókar
- 23 Etazser *
- 24 Alsó mosogatókar
- 25 Úszó **
- 26 Alsó kosár
- 27 Tartóedény speciális só részére
- 28 Szűrő
- 29 Evőeszköztartó
- 30 Öblítőszer-tartály
- 31 Tisztítórekesz
- 32 Záróretesz
- 33 Típustábla

* egyes modellek esetén

** Az úszó gondoskodik arról, hogy ne jusson túl sok víz a készülék belső terébe. Karbantartását, ki- és beszerelését kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.



Az első használat előtt vásároljon:

- speciális só (csak megfelelő vízkeménység esetén használja, lásd az útmutatót)
- tisztítószert
- öblítőszert

Kizárólag olyan termékeket használjon, amelyek alkalmasak a mosogatógépben való használatra.

Lágyító-berendezés

Ahhoz, hogy megfelelően mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkező esetben az edényekre és a belső tartályokra fehér mészkőmaradványok rakódnak.

Ha a csapvíz túllép egy bizonyos vízkeménységi fokot, akkor azt a mosogatógépben való használat előtt lágyítani, azaz vízkőmentesíteni kell.


A műveletet a mosogatógép lágyító-berendezésébe tett speciális só segítségével végezheti el.

A beállítás és a szükséges só mennyisége a csapvíz keménységi fokától függ.

A lágyító-berendezés beállítása

- Érdeklődj meg a vezetékes víz keménységi fokát. Ebben a vízművek vagy a vevőszolgálat segít.
- A beállítási értéket a vízkeménységi táblázatból veheti át.

- Zárja be az ajtót
- A programválasztót **3** 12 óra állásból egy szünettel forgassa balra az óramutató járásával ellentétesen!



- Kapcsolja be a főkapcsolót **1** és min. 3 sec-ig tartsa lenyomva! A kijelző **9** villog és a és szimbólumok fölötti lámpák világítanak. (A keménységi értéket gyárilag 2-re állítottuk be.)
- A beállítás módosításához: Forgassa el a programválasztót **3**! A helyi víz keménységétől függően Ön 0 és 3 között állíthatja be a keménységet. Ha világít a , és End lámpa, akkor elérte a maximális beállított keménységi értéket. Ha most ismét növeli a keménységi értéket, kialszanak a lámpák, és a beállított keménységi érték 0 fokozaton van (nem világít lámpa).
- Kapcsolja ki a főkapcsolót **1**! A beállított értéket a készülék tárolja a memóriában.


Vízkeménység-táblázat

°dh	°FH	°Clarke	mmol/l				
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0			
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1			
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2			
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	3			

A speciális só betöltése

A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban.

- Nyissa ki az adagolótartály csavarmentes zárját [27].
- Első használatba vétel előtt öntsön kb. 1 liter vizet a sótartályba!
- Ezután annyi sót **(nem konyhasót)** töltsön utána, hogy a sótartály tele legyen (max. 1,5 kg)! Ha betölti a sót, az kiszorítja a vizet és a víz lefolyik.



A [9] sóutántöltés-jelző először még világít, és csak egy kis idő elteltével alszik ki, ha már elég magas sókoncentráció képződött.

A keménység-beállítási „0” értéknél nem kell sót betölteni, mert üzem közben a gép nem is használ sót, a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.



Figyelmeztetés

Soha ne töltsön tisztítószeret a különleges sótartóba. Azzal tönkreteszi a vízlágyító-berendezést.

Sóutántöltés-jelző


Amint a sóutántöltés-jelző [9] a takarólemezen világít, közvetlenül a következő mosogatás előtt só adagolása szükséges.

A mosogatás gyakoriságától és a készüléken a keménységi fok beállításától függően több hónap is eltelhet, amíg a regeneráló sót utána kell tölteni.


Öblítőszer betöltése

Az öblítőszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítőszereket használja!

- A **30** jelű öblítőszer adagolótartály fedelét nyissa fel! E célból nyomja meg a (1 ) jelölést a fedélen és egyidejűleg kissé emelje meg a fedelet a (2 ) kezelőhevedernél fogva!



- Az öblítőszeret óvatosan, pontosan a betöltő nyílás pereméig folyassa!




- Zárja le a fedelet, amíg hallhatóan be nem kattan.

A túlfolyt öblítőszer esetleg távolítsa el egy kendővel, hogy a következő mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképződésre!

Az öblítőszer adagolás beállítása

Az öblítőszer mennyisége fokozatmentesen állítható. Az öblítőszer-szabályozót a gyár 4-re állította be.

Az öblítőszer-szabályozó állását csak akkor módosítsa, ha hullámosodás (elfordítás a - irányba), vagy ha vízfoltok (elfordítás a + irányba) maradnak vissza az edényeken.



Öblítőszer-szabályozó

Öblítőszer-utántöltésjelző

Ha világít az öblítőszer-utántöltésjelző, az **8** kezelő blendén, utána kell tölteni az öblítőszer.

Edény

Nem alkalmasak

- Fából készült evőeszközök és edények.
- Kényes díszített üvegek, iparművészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történő mosogatásra.
- Forró vízre érzékeny műanyag edények.
- réz- és ónedény,
- hamuval, viasszal, kenőanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék,
- olyan anyagok, amelyek teleszívják magukat, pl. szivacsok és kendők.

A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat.

Javaslat:

A jövőben csak olyan edényt vásároljon, amelyet 'mosogatógéphez alkalmas' jelöléssel láttak el!

Sérült poharak és edények

Okai:

- Pohártípus és gyártási eljárás.
- A tisztítószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogramban használt víz hőmérséklete.

Javaslat:

- Olyan poharakat és porcelánt használjon, amelyeken a gyártó feltüntette, hogy mosogatógépben is elmosogathatók.
- Olyan tisztítószer használjon, amelyen feltüntették, hogy kíméli az edényeket ill. érdeklődjön a gyártónál.
- Lehetőleg rövid időtartamú programot válasszon.
- A károsodás elkerülése érdekében a poharakat és az evőeszközöket a program befejeződése után lehetőleg gyorsan vegye ki a mosogatógépből.

Az edények berakása

- A nagyobb ételmaradékokat, pl. a csontdarabkákat és a gyümölcsmagokat el kell távolítani az edényről. Nincs szükség folyó víz alatti előöblítésre.
- Az edényt úgy rakja be, hogy
 - stabilan álljon és ne borulhasson el,
 - minden edény nyílásával lefelé álljon
 - a domborúlatos vagy mélyedésszerű részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson,
 - ne akadályozza a két mosogatókar forgását.


Az igen kisméretű edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek.

Az edény kivétele

Annak elkerülése érdekében, hogy a víz a felső kosárból az alsó kosárban lévő edényekre cseppenjen, ajánlatos előbb az alsó, majd a felső kosarat kiüríteni.

Csészék és üvegek


Felső kosár 20



* egyes modellek esetén

Edények

Alsó kosár 26



Evőeszközök

Az evőeszközöket mindig szétválogatás nélkül, lefelé fordítva helyezze el.


A szórósugár így mindenhol éri az egyes részeket.

A sérülések elkerülése érdekében helyezze a hosszú, hegyes részeket és késeket a polcra (egyes modelleknél) vagy a késtartóra (tartozékként kapható).

Lelhajtható tüskék *

* néhány modellnél


A tüskék lehajthatók, hogy az edényeket és a tálat jobban be lehessen rakni.



Az etazser *

* néhány modellnél

A hosszúnyakú és magas üvegeket az etazser szélén meg kell támasztani (nem az edényekkel szemben).




A hosszú edények, tálalóeszközök és salátához való eszközök, főzőkanalak vagy kések az etazseren találhatók, így nem akadályozzák a szóró kar forgását. Az etazsert tetszés szerint lehet be- és kifordítani.

Apró dolgok tartója *

* egyes modelleknél

Ide könnyebb, műanyagból készült tárgyakat – pl. poharakat, fedőket stb. – tehet biztonságosan.





A kosármagasság beállítása *

* néhány modellnél

A felső kosár szükség szerint feljebb vagy lejjebb állítható, hogy a felső vagy alsó kosárba magasabb edények is betehetők legyenek.

- Húzza ki a felső kosarat.
- Vegye ki a felső kosarat, és tegye be a felső, illetve az alsó görgőkre.



A mosogatószert

A kereskedelemben kapható folyékony vagy por alakú, mosogatógéphez való mosogatószereket ill. tablettákat használhatja (kézi mosogatószert nem!).

Ha foszfátmentes tisztítószert használ és a vezetékes víz kemény, az edényeken és a tartály felületén könnyen fehér lerakódások keletkezhetnek. Segít, ha nagyobb mennyiségű mosogatószert adagol be.

A tisztítószert csomagolásán látható, hogy a tisztítószert alkalmas-e ezüst evőeszközök tisztítására.

Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószert-gyártók tanácsadó irodáihoz!

Mosogatókamra adagolási segédlettel

A mosogatókamrában levő adagolási beosztások segítenek Önnek abban, hogy a megfelelő mennyiségeket tölts be.

alsó vonal:	15 ml
középső vonal:	25 ml
teljesen tölts:	40 ml

Ha a **[31]** mosogatókamra még zárva lenne, hozza működésbe a **[32]** záróreteszt a kinyitásához!

Mosogatószert betöltése

- Tölts be a mosogatószert a **[31]** kamrába! Adagolás: lásd a mosogatószert csomagolásán található gyártói útmutatásokat!



Megjegyzés

A különböző gyártóktól származó tisztítótabletták oldódási képessége eltérő, ezért a rövidebb programok során előfordulhat, hogy nem érvényesül a teljes tisztító hatás. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószer használata ajánlott.


„Intenzív” programnál (néhány modellnél) elegendő egy tablettá adagolása. Por alakú mosogatószer használata esetén lehetőség van arra, hogy kiegészítésként egy kevés mosogatószert szórjon a készülék ajtajának belsejére!



Takarékossági ötlet

Ha az edény csak kicsit szennyezett, rendszerint elegendő a megadottnál valamivel kevesebb tisztítószer.

- Zárja le a tisztítószer rekesz fedelét. Ehhez (1) tolja be a rekesz fedelét és (2) a végén egy kicsit nyomja meg, hogy a zár hallhatóan bekattanjon.



- TABS-tabletták használata esetén, kérjük vegye ki a csomagból, majd helyezze el kívánság szerint a TABS-tablettákat (pl.: evőeszköztartó, tisztítószer rekesz stb.). Ügyeljen rá, hogy a TABS-tabletták használata esetén is le legyen zárva a tisztítószer rekesz fedele.



Figyelem!

Fontos megjegyzések a kombinált tisztítószer használatához

Az úgynevezett kombinált tisztítószer használatakor, amelyek feleslegessé teszik pl. az öblítő vagy a só használatát, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Egyes öblítőt is tartalmazó termékek optimális hatásukat csak bizonyos programok esetén fejtik ki.
- Automatika-programmal rendelkező készülékek esetén ezek a termékek legtöbbször nem érik el a kívánt hatást.
- Azok a termékek, amelyek főlegessé teszik a tisztító használatát, csak egy bizonyos vízkeménységi tartományon belül alkalmazhatók.
- Ha ilyen kombinált szereket kíván használni, kérjük, olvassa el figyelmesen a termék használati utasítását, ill. a csomagoláson lévő esetleges megjegyzéseket!


Ha szükséges, forduljon a tisztítószer gyártójához, főleg abban az esetben, ha:

- a program befejeződése után az edény nagyon vizes.
- vízkőlerakódások képződnek.

Olyan reklamációk esetén, amelyek ezen termékek használatával közvetlen összefüggésben állnak, nem tudunk garanciális javítást végezni!

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki!



A program kiválasztása

Az edények fajtája és mennyisége ill. az ételmaradékok állapota szerint a programtáblázatban megtalálja a szükséges program pontos hozzárendelését.

A hozzátartozó programadatok a rövid tájékoztatóban vannak feltüntetve.

Mosogatás



Takarékossági ötlet

Kevésbé feltöltött készülék esetén gyakran az eggyel alacsonyabb fokozatú program is hatásos.

Programadatok

A programadatok (időtartam, energia- és vízfogyasztás) a rövid tájékoztatóban vannak feltüntetve. Az adatok normál körülmények között érvényesek.

Az alábbi tényezők:

- eltérő edénymennyiség
- a befolyó víz hőmérséklete
- a vízvezetékben lévő nyomás
- a környezeti hőmérséklet
- a hálózati feszültségtoleranciák
- és a készülékfüggő toleranciák (pl. hőmérséklet, vízmennyiség stb.)

révén nagyobb eltérések jelentkezhetnek.

A vízfogyasztási értékek a 2-es vízkeménységi értékre vonatkoznak.

A készülék bekapcsolása

- Zárja be az ajtót!
- Teljesen nyissa ki a vízcsapot!
- Forgassa a programválasztót [3] a kívánt programra!
- Kapcsolja be a főkapcsolót [1]!

Világít a programlefutás-jelző [6], automatikusan beindul a programlefutás.

A program vége

A program végetért, ha az [6] program-lefutás kijelző kialudt és a [7] program vége-kijelző világít. A program végével szükség esetén a „felső-kosaras mosogatás” funkció (csak néhány modellnél) inaktíválódik.

Néhány perccel a program befejeződése után:

- Nyissa ki a készülék ajtaját.
- Miután lehűltek, vegye ki az edényeket.

A program befejeződése után kikapcsolhatja a készüléket vagy újraindíthatja ugyanezzel vagy egy másik programmal.

Kapcsolja ki a készüléket!

Néhány perccel a program befejeződése után:

- Kapcsolja ki a főkapcsolót [1]! Kialszik a [7] programvég-jelző.
- A vízcsapot zárja el (Aqua-Stop-nál elmarad).
- A programválasztót nem kell elállítani.
- Miután lehűltek, vegye ki az edényeket.

Kérem, a program befejeződése után az edény kiürítéséhez egészen nyissa ki az ajtót, és ne hagyja kitámasztva! Az esetleg még távozó vízgőz károsíthatja a kényes munkalapokat.

A program megszakítása

- Kapcsolja ki a főkapcsolót [1].
- A világító kijelző kialszik.

Melegvíz-csatlakozásnál, vagy ha a gép már befejezte a felmelegítést és a készülék ajtaját kinyitotta, az ajtót néhány percig csak félig zárja be és csak azután teljesen. Ellenkező esetben a nyomás következtében az ajtó kicsapódhat.

- A program folytatása érdekében kapcsolja be ismét a főkapcsolót.

Program megszakítása (Reset)

- Csak bekapcsolt főkapcsolóval:
A programválasztót forgassa a Reset pozícióba!
- A program lefutása kb. 1 percig tart.
- A főkapcsolót **[1]** a folyamat végén kapcsolja ki!

Újraindításhoz a programválasztót **[3]**

forgassa a kívánt programra!

Kapcsolja be a főkapcsolót **[1]**!

A program-lefutás automatikusan indul.

Programváltás

A készülék bekapcsolása után 2 percen belül lehetőség van a programváltásra.

Amennyiben ezután válik szükségessé a programváltás, a már megkezdett programszakaszokat (pl. mosogatás) befejezi.



Útmutatás

Ha a készülék működése közben megszakad az áramellátás, pl. kikapcsolják a készüléket vagy áramkimaradás van, az összes beállítás eltárolódik. Amint az áramellátás ismét biztosított, az üzemelés automatikusan folytatódik.

Kiegészítő funkciók *

* néhány modellnél, a gombokkal kiegészítő funkciókat **[4]** lehet beállítani.



Áztatás *

Az áztatás kiegészítő program a fő program előtt fut le. Ezzel a kiegészítő programmal az **alsó kosárban** főzőedények, pl. fazekak, tálak, stb. áztathatók és előmoshatók. Ha áztatás is szükséges, akkor azt a program indítása előtt, az „Áztatás” gomb lenyomásával kell a programhoz választani. Ajánlott mintegy 5 g ráadás-mosogatószer az ajtón.



Időtartam lerövidítése / Időmegtakarítás*

Az „időtartam lerövidítés” nyomógomb megnyomásával a szárítási és öblítési idők lerövidülnek. Az öblítési és szárítási teljesítmény az időtartam lerövidülése miatt **csökken**.



Fele mennyiség*

Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a „Fele mennyiség”-et. A fele mennyiség kiegészítő funkcióval vizet, energiát és időt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert tegyen a mosogatószer-kamrába, mint teljes edénymennyiség esetén!

Extra dry (Extra szárítás)*

Ha megnyomja az „Extra dry” (Extra szárítás) gombot, minden programban az utolsó öblítésnél magasabb hőmérsékletet és így jobb szárítási eredményt kap. (Magasabb hőmérsékletnél ügyeljen a kényes edényekre!).

Karbantartás és ápolás

Gépének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a meghibásodások elkerülésében. Ezzel időt és mérgelődést takarít meg.

A mosogatógép általános állapota

- Ellenőrizze, hogy a mosogatótérben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások!

Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor:

- Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel! A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hőmérsékletű programban!

A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket / készülék-tisztítószereket használja!

- Az ajtótmítést rendszeresen törölje le egy nedves kendővel!

Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gőztisztítót! A gyártó nem felel a használata miatt esetleg bekövetkezett károkért.

A készülék frontoldalát és a kezelőmezőt rendszeresen törölje le nedvesen; elegendő a víz és némi mosogatószer. Ne használjon érdes felületű szivacsot és dörzsölő tisztítószeret, mindkettő megkarcolhatná a felületeket.



Figyelem!

Soha ne használjon más, klórtartalmú háztartási tisztítószeret! Veszélyeztetni az egészséget!

Speciális só és öblítőszer


- Ellenőrizze az utántöltés-jelzőket! 9
8 Adott esetben töltsön utána sót és/vagy öblítőt!

A szűrők



A szűrőkön 28 lerakódó szennyeződések

azok eldugulásához vezethetnek.

- Minden mosogatás után ellenőrizze, maradtak-e üledékek a szűrőkön.
- Csavarja ki a szűrőhengert és vegye ki a szűrőket.
A szűrők szorosan rögzítve vannak egymáshoz és nem szedhetők szét kisebb részekre.
- Távolítsa el a durva szennyeződéseket, csapvíz alatt mossa le a szűrőket.




- Összeszereléshez:
Helyezze be a szűrőket és csavarja be erősen a szűrőhengert.



A mosogatókarok

Az öblítővízből visszamaradó mész és szennyeződések blokkolhatják a fúvókákat és a [22] és [24] mosogatókarok csapágazásait.

- A mosogatókarok fúvókát ellenőrizni kell, nem tömődtek-e el az ételmaradékok miatt.
- Adott esetben az alsó mosogatókart [24] felfelé ki kell húzni.
- A felső mosogatókart [22] le kell csavarni.
- A mosogatókarokat folyóvízzel meg kell tisztítani.
- Vissza kell tenni a mosogatókarokat és rögzíteni kell.




Mosogatókarok

Szennyvíz-szivattyú *


* néhány modellnél

A mosogatóvízben levő nagyobb ételmaradékok, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, leblokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvizet így nem lehet elszívattyúzni, az megáll a szűrő fölött. Ebben az esetben:

- Kapcsolja ki a főkapcsolót [1].
- esetleg meregesse ki a vizet,
- szerelje ki a [28] szűrőket,
- távolítsa el a fedelet,



- ellenőrizze, hogy a belső térben vannak-e idegen testek és esetleg távolítsa el azokat,
- újra tegye be a fedelet,
- ismét helyezze be a szűrőket és csavarozza be!



Hibakeresés

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása

A tapasztalatok szerint a legtöbb hiba, ami a napi üzemeltetés során felmerül, sajátkezüleg is megszüntethető anélkül, hogy a vevőszolgálatot fel kellene hívnia. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. A következő táblázat segít Önnek abban, hogy megtalálja a fellépő hibák okait.

Üzemzavar




Figyelem!

Tartsa szem előtt: A javításokat csakis szakember végezheti el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak! Szakszerűtlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelentős károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára.

... bekapcsoláskor

- **A készülék nem indul.**
 - A lakásban nincs rendben a biztosíték.
 - Nincs bedugva a készülék csatlakozódugója.
 - A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.
 - Nincs kinyitva a vízcsap.
 - Eltömődött a szita a vízbevezető-tömlőnél.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. Ezután tisztítsa meg a bevezető-tömlő csatlakozásánál található szitát. Végül állítsa vissza az áramellátást, nyissa ki a vízcsapot és kapcsolja be a készüléket.



... a készülék

- **Az alsó mosogatókar nehezen forog.**
 - A mosogatókart különböző kisebb tárgyak vagy ételmaradékok blokkolják.
- **A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni.**
 - A tisztítórekesz túl van töltve.
 - A beragadt tisztítószer-maradványok blokkolják a szerkezetet.
- **Indítás után világítanak az ellenőrző lámpák.**
 - Nem választott programot.
- **A jelzőlámpák nem kapcsolnak ki öblítés után.**
 - A főkapcsoló még be van kapcsolva.

- **Mosogatás után a tisztítószer-maradványok a tisztítórekeszhez tapadnak.**
 - A betöltéskor nedves volt a rekesz, tisztítószerrel csak száraz rekeszbe töltsön.
- **Világít az „Ellenőrizze a vizet!” jelző.** 5
 - Zárva van a vízcsap.
 - Megszakadt a vízellátás.
 - Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.
 - A hozzáfolyó tömlő megtört.
- **A program befejeződése után víz marad a készülékben.**
 - A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.
 - A szennyvíz-szivattyú blokkolva van.
 - Eltömődtek a szűrők.
 - A program még nem fejeződött be. Meg kell várni a program végét.
 - A „Reset” funkciót kell alkalmazni.
- **A beépítésre szánt készülékeknel az ajtó rosszul nyílik ill. záródik.**
 - A rögzített ajtólapnak nincs meg a kellő súlya. Tartsa be a mellékelt szerelési utasításban megadott súlyt!
 - Helytelenül beállított ajtó-rugóerő. Végezze el a beállítást a mellékelt szerelési utasítás 26 lépésének (pont) megfelelően!

... mosogatáskor

- **Szokatlanul sok hab képződik**
 - Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.
 - A túltöltött öblítőszer a következő mosogatáskor túlzott habképződéshez vezethet, ezért a melléfolyt öblítőszert egy törlőruhával távolítsa el.
- **A készülék mosogatás közben leáll**
 - Megszakadt az áramellátás.
 - Megszakadt a vízellátás.
 - Végezze el a „RESET” funkciót!
- **Mosogatás közben kattogó zaj hallatszik**
 - A mosogatókar nekiütközik az edényeknek.
- **Mosogatás közben csörgő zaj hallatszik**
 - Az edények nincsenek megfelelően elrendezve.
- **Kattogó zaj a betöltőselepnél**
 - A vízvezeték-hálózat lefektetése okozza, de a készülék működésére ez nincs kihatással. A hiba elhárítása nem lehetséges.


... az edények

- **Itt-ott ételmaradékok tapadnak az edényekre.**
 - Az edény helytelenül volt elrendezve, a vízszög nem érhetett el a felületet.
 - A kosár túl lett töltve.
 - Az egyes edények egymásra lettek helyezve.
 - Túl kevés tisztítószeret adagolt.
 - Túl gyenge mosogatóprogramot választott.
 - A szóró-kar nem tud forogni, mert egy edényrész az útban van.
 - Az ételmaradékok eltömítették a mosogatókar fúvókáját.
 - Eltömődtek a sziták.
 - A sziták helytelenül vannak behelyezve.
 - A szennyvíz-szivattyú blokkolva van.
- **A műanyagrészeken elszíneződések keletkeznek.**
 - Túl kevés tisztítószeret adagolt.
- **Itt-ott fehér foltok maradnak az edényeken, a poharak tejesek maradnak.**
 - Túl kevés tisztítószeret adagolt.
 - Az öblítőszer adagolását túl alacsony fokozatra állította.
 - A magas vízkeménység ellenére nem adagolt speciális sót.
 - A lágyító-berendezést túl alacsony fokozatra állította.
 - A sótartály csavaros zárja nincs szorosan becsavarva.
 - Foszfátmentes tisztítószeret használt, összehasonlításként foszfáttartalmú tisztítószeret kell kipróbálni.

- **Az edény nedves maradt.**
 - Túl korán nyitotta ki a készülék ajtaját és túl hamar vette ki az edényeket.
 - Szárítás nélküli programot választott.
 - Az öblítőszer adagolását túl alacsony fokozatra állította.
- **A poharak homályosak.**
 - Az öblítőszer adagolását túl alacsony fokozatra állította.
- **A tea- vagy ajakrúzs-maradványok nincsenek teljesen eltávolítva.**
 - Gyenge a tisztítószer fehérítő hatása.
 - Túl alacsony mosogató-hőmérsékletet választott.
- **Rozsdanyomok az evőeszközökön**
 - Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz.
 - Túl magas a mosogatóvíz sótartalma.
 - A sótartály csavaros zárja nincs szorosan becsavarva.
 - A só utántöltésekor túl sok só ömlött mellé.
- **A poharak homályosak és elszíneződnek, a lerakódásokat nem lehet letörölni.**
 - Nem megfelelő tisztítószer használt.
 - A poharak nem mosogathatók el a mosogatógépben.
- **A poharakon és evőeszközökön fátýolosodás van, a poharak fémes kinézetűekké válnak.**
 - Az öblítőszer adagolását túl magas fokozatra állította.

A vevőszolgálat kihívása

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie a hibát, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz. A legközelebbi vevőszolgálatot a vevőszolgálati jegyzékben találja. Hívásnál adja meg a készülék számát (1) és az FD-számot (2), amelyek a készülék ajtaján lévő típustáblán találhatók.



Figyelem

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerelő kiszállása egy rossz beállítás vagy egy ismertett üzemzavar miatt még a jótállási időn belül is pénzbe kerül.

Megjegyzések

Megjegyzések az összehasonlító vizsgálatokhoz

Az összehasonlító vizsgálat feltételei a „Megjegyzések az összehasonlító vizsgálatokhoz” c. kiegészítő lapon olvashatók. A programoknak megfelelő fogyasztási értékeket a Rövid tájékoztató tartalmazza.

Általános tudnivalók

- Alsó elhelyezéssű és beépített készülékeket, melyeket utólag álló-készülékként szerelnek be, biztosítani kell felborulás ellen, pl. odacsavarozni a falhoz, vagy beépíteni egy egybefüggő munkaasztal alá, amely rögzítve van a szomszédos szekrényekhez.
- Csak svájci forgalmazásban: a készülék minden további nélkül beépíthető a konyhabútor fa vagy műanyag lapjai közé. Amennyiben a készülék nem dugós csatlakozóval van csatlakoztatva, az idevonatkozó biztonsági előírások betartása érdekében fel kell szerelni egy többpólusú kapcsolót, amely legalább 3 mm-es kontaktnyílással rendelkezik.

Beszerezés

A szabályszerű üzemeltetés érdekében a mosogatógépet szakszerűen kell csatlakoztatni. A víz be- és kifolyásának adatai, továbbá az elektromos csatlakozási értékek meg kell hogy feleljenek azoknak a kritériumoknak, melyek az alábbi bekezdésekben illetve az összeszerelési útmutatóban találhatók.

Az összeszerelésnél kérjük, tartsa be a munka lépéseinek sorrendjét:

- Ellenőrzés a kiszállításnál
- Elhelyezés
- Szennyvíz-csatlakoztatás
- Frissvíz-csatlakoztatás
- Villamos csatlakoztatás

Kiszállítás

Az Ön mosogatógépének hibátlan működését a gyárban körültekintően ellenőrizték. Emiatt kis vízfoltok maradtak a gépben. Ezek az első öblítés után eltűnnek.

Elhelyezés

A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket állítható lábak segítségével vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon. A munkalap alá beépített készülékeknél a készüléket az állítható lábakkal csak kissé feszítse be a munkalap alá!

Szennyvíz-csatlakoztatás

A munka szükséges lépései az összeszerelési útmutatóban találhatók, adott esetben a szifont a lefolyó csatlakozócsonkhhoz kell szerelni. A lefolyó tömlőt a mellékelt munkadarabok segítségével a szifon lefolyó csatlakozócsonkjához kell kapcsolni. Ügyeljen rá, hogy a lefolyó tömlő ne legyen megtörve, megsérülve vagy összecsavarodva. (Ügyeljen rá, hogy a zárófedél ne akadályozza a szennyvíz lefolyását!)

Frissvíz-csatlakoztatás

A frissvíz-csatlakozót az összeszerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt munkadarabok segítségével kell a vízcsoaphoz csatlakoztatni. Ügyeljen rá, hogy a frissvíz-csatlakozó ne legyen megtörve, megsérülve vagy összecsavarodva.

A készülék cseréjénél mindig egy új vízbevezető-tömlőt kell a vízvezetékhez csatlakoztatni, az előző bevezető-tömlőt nem szabad újból felhasználni.

Víznyomás:

min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Befolyó vízmennyiség:

min. 10 liter/perc

Víz hőmérséklet:

javasolt a hideg víz; meleg víz esetén max. 60 °C.

Elektromos csatlakoztatás

A készüléket 230 V váltóáramra kell csatlakoztatni, egy előírás szerűen felszerelt, védővezetékekkel ellátott csatlakozó aljzat segítségével.

A szükséges biztosítékot lásd a típustáblán

33.

A csatlakozó aljzatot a mosogatógéphez közel kell felszerelni úgy, hogy könnyen hozzáférhető legyen.

A csatlakozáson csak szakember végezhet változtatásokat.

Ha hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor csak a  jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak az ilyen jelű védőkapcsoló az, amelyik garantáltan megfelel a jelenleg érvényes előírásoknak.

Szétszerelés

Itt is fontos a tevékenységek sorrendje: Mindenekelőtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Zárja el a víz-bevezetést.

Szerelje le a szennyvíz- és frissvíz-csatlakozást.

Csavarja ki a munkasztal alatti rögzítő csavarokat. Ha van lábazati ágy, akkor szerelje le.

Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a tömlőt is.

Szállítás

Ürítse ki a mosogatógépet. A szabadon lévő részeket biztosítsa. A készüléket csak függőlegesen állva szabad szállítani.

- Ha a készüléket nem függőlegesen állva szállítják, a benne lévő maradék víz a gép vezérlőjébe kerülhet és ez hibás programlefutáshoz vezethet.

Fagyállóság

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben (pl.: nyaraló) áll, akkor a készüléket teljesen ki kell üríteni (lásd: Szállítás).

A vízcsoapot el kell zárni, a bevezető-tömlőt le kell venni és ki kell engedni.

Elhelyezés

Megjegyzés a készülék megsemmisítéséhez

A régi készülék nem értéktelen hulladék! Környezetbarát megsemmisítéssel értékes nyersanyagok nyerhetők belőle.

Kiselejtezett készülékek esetében a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni. A hálózati kábelt le kell vágni és a csatlakozódugóval együtt el kell távolítani.

Az ajtózárat működésképtelenné kell tenni. Ezzel megakadályozza, hogy a játszó gyerekek bezárják magukat és életveszélybe kerüljenek.

Az Ön készülékét a házhozszállítás alatt védőcsomagolás borítja. Minden felhasznált anyag környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük, segítsen, és a csomagolást környezetkímélő módon semmisítse meg. A készülék minden műanyag része nemzetközileg szabályozott rövidítésekkel van megjelölve (pl. >PS< polisztirol). Ígyhaakészülék kidobásra kerül, a műanyag hulladékok fajta szerinti szétválogatása és környezettudatos újrahasznosítása lehetséges.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön a szakkereskedőnél vagy a helyi önkormányzatnál.

A csomagolás elhelyezése

- A csomagolóanyagot a hulladéktisztítási rendeletnek megfelelően kezelje!
A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetővé tenni. Fulladási veszély léphet fel a kartondobozok és a fóliák révén.
 - A hullámpapírkarton túlnyomórészt használt papírból készül.
 - A Styropor formaidomokat FCKW-mentesen habosították.
 - A polietilén fólia (PE) részben másodlagos nyersanyagból áll.
 - A fakeretek (ha vannak) hulladékfából készültek és kezeletlenek.
 - Az összefogó pántok (ha vannak) polipropilénből (PP) készülnek.


Az elhasznált készülékek elhelyezése

- Az elhasznált készüléket azonnal selejtezze ki, elkerülheti a későbbi baleseteket.
- Vigye el a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre.

**Figyelmeztetés**

A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy egyéb veszélyek léphetnek fel.


Ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.


Gyerekzár *



- 40 Gyerekzár bekapcsolása
- 41 Ajtónyitás bekapcsolt gyerekzárral
- 42 Gyerekzár kikapcsolása

Nyitott ajtónál a gyerekzár nem nyújt védelmet.

Sütőtepsi-szórófej *



A nagy sütőlemezeket vagy rácsokat, valamint a 30 cm-nél nagyobb átmérőjű tányérokat (gourmet tányérokat, tésztás tányérokat, kerek sültés tányérokat) ennek a szórófejnek a segítségével lehet elmosogatni.

Ehhez vegye le a felső kosarat, és állítsa a szórófejet a rajzon látható helyzetbe.

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 4 sütőtepsi és 2 rács).

A mosogatógépet mindig felső kosárral vagy sütőlemez-szórófejjel működtesse!

* néhány modellnél

AQUA-STOP Garancia

(nem érvényes az Aqua-Stop nélküli készülékre)

Az érvényes jogszabályok alapján a vásárlóval szemben fennálló iótállási kötelezettségünket, az alább írt feltételek betartása esetén a következő többlet garanciavállalással egészítjük ki.

1. Amennyiben Aqua-Stop rendszerünk - annak bizonyítható meghibásodása következtében - vízkár okozója lesz, a kárt a vásárlóval szemben megtérítjük.
2. Ez a kötelezettségvállalás a készülék teljes élettartamára vonatkozik.
3. A fenti garanciaátvállalás feltétele, hogy a készülék – az üzembe helyezési útmutató alapján – szakszerűen legyen elhelyezve és csatlakoztatva. „Ez vonatkozik a szakszerűen felszerelt (eredeti) Aqua-Stop hosszabbító esetére is.” Garanciánk nem terjed ki a meghibásodott csővezetékre és szerelvényre, a vízcsapnál lévő Aqua-Stop csatlakozásig bezárólag.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülék, működés közben nem igényel felügyeletet, illetve utána sem kell elzárni a vízcsapot. Egyedül, a lakásból történő hosszabb idejű távollét (pl. többhetes szabadság) alatt kell a vízcsapot elzárni.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Közvetlen hibajelentéshez használja a mellékelt
vevőszolgálati jegyzékben található telefon- ill.
faxszámot!

Bosch Info-Team:
DE Tel. 0180 / 5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)
AT Tel. 0660 / 59 95

Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

9000 219 554 hu (8610)
600o