







[sparePartPage.Part.Repl.]	[sparePartPage.Part.Description]
0102	00607214
0103	00607209
0107	00419948
0120	00644594
0121	00642172
0122	00750690
0132	00419901
0135	00607223
0136	00607211
0151	00610662
0155	00607207
0156	00607208
0157	00642174
0199	00310772 00311813
0113	10004179




[ParentPartPage.Part.Repl.]	[ParentPartPage.Part.Repl.]	[ParentPartPage.Part.Repl.]	[ParentPartPage.Part.Repl.]
0201	00627727		Tartó
0202	00627728		Rugó
0203	00627733		Gomb
0204	00627729		Kapcsológomb-rész
0205	00611892		Cső
0206	00627734		Mikrokapcsoló
0207	00419948		Csavar
0211	00610666		Gomb
0217	00607238		Fogantyú
0218	00607239		Cső
0224	00750700		Displaymodul
0234	00612619		Fúvóka
0235	00420429		Tömítés
0236	00420432		Fúvóka
0237	00426840		Hüvely
0238	00607227		Távtartó
0240	00423271		Tömítés
0241	00425970		Tömítés
0242	00619009		Tömlő
0243	00420936		Rugó
0244	00607224		Rugó
0245	00642176		Lemez
0246	00607225		Szelep
0247	00627735		Tömlő
0248	00627736		Tömlő
0250	00607226		Felvétel




[sparePartPage.Part.Repl.]	[sparePartPage.Part.Description]
0301	00607292 Csavar
0303	00419949 Láb
0304	00419949 Láb
0310	00662901 Ajtó
0315	00750693 Burkolat oldalsó rész
0316	00613874 Kuplung
0318	00662900 Burkolat oldalsó rész
0325	00750694 Víztartó
0330	00679322 Tartó




[sparePartPage.Part.Repl.]	[sparePartPage.Part.Description]	
0401	00607292	Csavar
0404	00607405	Lefedés
0412	00662902	Lefedés
0414	00645035	Tálca
0419	00642187	Tartály
0420	00642183	Lefedés
0423	00642185	Lemez
0424	00644596	Blende
0427	00642182	Tartály
0428	00642181	Fedél
0429	00607248	Felvétel
0430	00607249	Úszó
0431	00610617	Lefedés
0435	00634739	Lefedés



[sparePartPage.Part.Repl.]	[sparePartPage.Part.Description]
0501	00419948 Csavar
0502	00425970 Tömítés
0503	00607250 Tartó
0504	00606454 Mikrokapcsoló
0505	00420936 Rugó
0507	00421800 Menesztő
0508	00423397 Folyamat
0509	00606455 Burkolat hátsó rész
0512	00607251 Tömlő
0513	00622540 Szelep
0515	00750695 Meghajtás




[sparePartPage.Part.Repl]	[sparePartPage.Part.PM]	[sparePartPage.Part.Repl]	[sparePartPage.Part.Description]
0601	00419948		Csavar
0602	00610670		Transzformátor
0604	00607252		Tartó
0606	00642190		Csatlakozókábel
0607	00750701	00753567	Vezérlőmodul
0608	00425983		Húzásmentesítés
0610	00610668		Mikrokapcsoló




Parent Part	Part Page	Part Description	Parent Part	Part Page	Part Description
0701	00613868	00610893	Átfolyásjelző		
0702	00627741		Szivattyú		
0704	00627739		Tartó		
0705	00627738		Kuplung		
0721	00627748		Biztosító (termikus)		
0722	00627749		Biztosító (termikus)		
0723	00627750		Kapocs		
0724	00627751		Csavar		
0731	00420936		Rugó		
0734	00425970		Tömítés		
0735	00419991		Tömítés		
0740	00627737		Szelep		
0741	00606429		Hüvely		
0742	00750704		Átfolyó rendszerű vízmelegítő		
0743	00750705		Tartó		
0744	00627730		Lefedés		
0757	00627735		Tömlő		
0758	00627736		Tömlő		
0760	00607251		Tömlő		
0762	00427447		Kuplung		
0770	00627752		NTC-ellenállás		
0773	00627742		Hőelem		
0774	00750696		Tömlő		
0775	00604791		Tömlő		
0781	00607257		Tömlő		
0782	00427428		Rugó		
0783	00618975		Tömlő		
0736	00426743		Kapocs		

0780	00606847		Rugó
------	----------	--	------



[sparePartPage.Part.Repl.]	[sparePartPage.Part.Description]
0801	Csavar
0802	Csavar
0807	Tölcsér
0808	Manzsetta
0809	Órlőmű
0813	Hőmérséklet-érezelő
0815	Gumiláb
0816	Szegecs
0817	Felvétel
0820	Gyűrű
0810	Kábelköteg
0811	Szigetelőelem



[sparePartPage.Part.Repl.]	[sparePartPage.Part.Description]
0901	00419948 Csavar
0902	00647861 Forrázócsoport
0903	00601046 Tömítés
0904	00601047 Tömítés
0935	00607268 Ütköző
0936	00607267 Tartó
0937	00422329 Kapocs
0938	00607211 Tömlő
0939	00607265 Rögzítőelem
0940	00646593 Ütköző
0905	00310574 Kenőanyag