







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0310	00263096		Türdichtung
0311	00668095		Leiste
0312	00622874		Distanzteil
0313	00623534		Distanzteil
0320	00772338		Dämmplatte
0321	00668082		Dämmplatte
0322	00708519	11035439	Dämmplatte
0330	10006917		Schloss
0332	12025140		Türöffnungsmodul
0340	00668097		Korbführungsschiene
0360	00709736		Sockel
0361	00625410		Gehäuse
0362	10001584		Displaymodul
0370	00688088		Gehäuseseitenteil
0371	00688089		Gehäuseseitenteil
0372	00706407		Leiste
0380	00114294		Blech
0390	00624734		Kabel
0390	00636452		Kabel
0391	00622861		Befestigungssatz
0392	10013299		Reparatursatz-Rolle
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb





Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00755073		Zugabevorrichtung
0202	00645144		Dichtung
0203	00611574		Sensor
0204	00611575		Deckel
0205	00611576		Deckel
0220	00680311		Innentür
0221	00630627		Sensor
0222	00611311		Schraube
0223	00151703		Schraube
0224	00633945		Schraube
0225	00612562		Schraube
0230	00668079		Türdichtung
0231	11005161	11033884	Überlauf
0232	00655504		Überlauf
0240	11004977		Dämmplatte
0242	11004894		Isolierteil
0250	00684856		Außentür
0251	11004916		Leiste
0252	11004915		Leiste
0253	00182137		Schraube
0260	00618833		Einbausatz
0261	00657101		Dämmplatte
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb
0221	00611659		Schraube



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0710	00659016		Korbgriff
0711	00633944		Kappe
0720	00774181		Geschirrkorb unten
0721	00611475		Rad
0722	00632372		Klammer
0725	00632373		Lager
0726	12012249		Klappstachel
0727	12012250		Klappstachel
0740	00668270	11018806	Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0810	00659016		Korbgriff
0811	00633944		Kappe
0820	00774180		Geschirrkorb oben
0822	00611474		Klammer
0823	12024934		Klappstachel
0830	12008172		Tassenetagere
0831	12008173		Tassenetagere
0832	00701353		Einsatz
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb



0199


0190

0140

0120


0141

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0120	11032431	11036785	Bedienmodul unprogrammiert
0120	11033803		Bedienmodul programmiert
0140	11020635		Blendenkasten
0141	00745747		Dichtung
0190	00633977		Kabel
0199	00341333		Plexiglastür
0199	00341805	00342189	Hilfswerkzeug
0199	00708086		Korbführungsschiene
0199	10009014		Deckel
0199	12005744		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
0199	12012342		Reparatursatz-Kondensat
0199	12026667		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb
0199	12039064		Reparatursatz



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00668113		Aquastop
0601	00673684		Aquastop
0602	10008524		Dichtung
0603	00067776		Kabelschuh
0604	00645701		Aquastopventil
0610	00773695	00775737	Gehäuse-Unterteil
0611	00631221		Fuss
0612	00612650	10020572	Fuss
0614	00669859		Achse
0615	00622035		Schalter
0616	00622036		Schwimmer
0620	12006151		Feder
0621	00636603		Seil
0622	00636658	10005917	Führung
0623	00630652		Schraube
0624	00634431		Führung
0630	00741883		Scharnier
0631	12005776		Scharnier
0632	00165296		Lager
0633	00636331		Abdeckung
0634	00637682		Schalter
0635	00637680		Lager
0640	00741885		Scharnier
0641	12005775		Scharnier
0643	00636332		Abdeckung
0644	00637683		Schalter
0660	12027153		Leistungsmodul unprogrammiert
0660	12032842		Leistungsmodul programmiert

0661	12027383		Deckel
0663	10003045		Halter
0665	00645033		Anschlusskabel
0666	12010617	12029130	Kabelbaum
0670	00612653		Befestigungssatz
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb
0665	12022522		Anschlusskabel



Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00770952		Wärmetauscher
0402	00623541		Abdeckung
0403	00622267		Gewindebolzen
0404	00631199	11033896	Ablaufventil
0405	00611317		Durchfluss-Sensor
0410	00668114		Ablaufschlauch
0411	00417499		Schlauchklemme
0412	00644991		Halter
0420	00645025	12026873	Enthärtungsanlage
0421	10007258		Sensor
0422	00611913		Dichtung
0423	00611915		Dichtung
0424	00611916		Regenerierventil
0426	00611318		Mutter
0427	00611319		Deckel
0428	00645000		Trichter
0430	00668102		Pumpentopf
0431	00611320		Rückschlagventil
0432	00167241		Schraube
0433	00611321		Abdeckung
0434	00611322		Deckel
0435	00611323		Sensor
0436	00668104		Schlauch
0437	00611324		Dichtung
0440	00644996		Wasserweiche
0441	00611329		Wasserweichenmotor
0450	12014980		Heizpumpe
0453	00172272		Schlauchklemme

0454	00611330		Aufhängung
0455	00631200		Laugenpumpe
0460	11003118		Rohr
0461	00611388		Brause
0462	11010054		Sprüharm-Oben
0463	00668148		Sprüharm-Unten
0470	00645036		Abdeckung
0471	00645037		Feinsieb
0472	00645038		Microsieb
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb