




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11011649		Gehäuse-Vorderteil
0102	12009861		Träger
0103	12009862		Abdeckung
0104	12009865	12023053	Bedienmodul unprogrammiert
0104	12010571		Bedienmodul programmiert
0105	12009872		Abdeckung
0106	12010388	12035785	Verbindungsteil
0107	00636975		Ablauf-Set
0108	12009871		Schlauch
0109	12009859		Träger
0110	00637470		Drehgriff-Vorwahl
0111	11010429		Schale
0112	11010428	11060200	Schale
0114	12009869		Gitter
0115	12009870		Blech
0118	12011741		Taste
0119	00620832		Löffel
0120	11011374	11047848	Milchbehälter
0121	11011410		Milchbehälter
0122	12010389	12024768	Deckel
0123	00637471		Schlauch
0124	00754124	12011773	Rohr
0142	00638782		Kabel
0124	12030607		Rohr



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	11010423		Tank
0202	00636972		Griff
0204	00575491	17000705	Wasserfilter
0205	11012654		GehÄd'useseitenteil
0206	10000145		Feder
0208	11012653		GehÄd'use-RÄijckteil
0209	11012119		GehÄd'useseitenteil
0211	11010424		TÄijr
0212	11011679		GehÄd'use-Unterteil
0213	00029464		Gummifuss
0216	12009867		Einsatz
0217	12011920		Schlauch
0218	12011712		Einsatz
0220	12028006		Anschlusskabel






Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	12010860		Deckel
0302	11012111		Behälter
0303	00637007		Hebel
0304	12011149		Abdeckung
0305	12010842		Gitter
0306	11012651		Abdeckung
0307	12012067		Schieber
0308	12012071		Hebel
0309	12012068		Schieber
0310	11010466		Abdeckung
0311	12011915		Träger
0312	12011151		Träger
0314	12009904	12025007	Mahlwerk
0319	00637828		Achse
0320	00637831		Träger
0321	12011740		Kabel
0322	00614637	00621202	Träger
0323	00638064		Hebel
0324	12009905		Steuerungsmodul unprogrammiert
0324	12010569		Steuerungsmodul programmiert
0328	12011916		Träger
0330	00637832		Kabel



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	12011920		Schlauch
0402	00637573		Durchflussmelder
0403	00658964		DÄmpfer
0405	12010542		Pumpe
0407	00637575		Abdeckung
0408	00614606		Dichtung
0409	00622127		DÄmpfer
0411	12012070		Schlauch
0412	00614610		Schlauchklemme
0413	00622062		Anschluss
0414	00614611		Dichtung
0416	00633168		Anschluss
0417	00614614		Splint
0418	00614612		Dichtung
0419	00634857		Ring
0420	12010845	12024554	Durchlauferhitzer
0421	12010545		Abdeckung
0425	12010541		Behälter
0426	00647105		Schlauch
0427	12011740		Kabel
0429	12011918		Schlauch
0432	10002790		Bausatz
0434	00637576		Dichtung
0435	00637577		Anschlusseinheit
0436	00633878		Ring
0437	12004362	00630786	Schlauch
0438	00638627		Schlauchklemme
0440	00638065		Kupplung
0441	12010544		Abdeckung
0443	00638782		Kabel
0444	12011687		Träger
0445	00630695		Ring
0446	12011919		Schlauch
0447	12011688		Schlauch
0448	00633323		Schlauch
0451	00637578		Verbindungsteil
0452	00633878		Ring

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0430	12031040		Ventil



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	11010434		Tr��dger
0502	11010430		Tr��dger
0504	00639083		Kabel
0505	00639084		Tr��dger
0512	12009874		Trichter
0513	00625379		Dichtung
0522	12009873		Antrieb
0530	00310574		Schmiermittel
0530	00311593		Schmiermittel
0515	12036970		Federf��ijhrung
0514	11010422	11043543	Br��ijheinheit