






0199




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung       |
|-------------|-----------------|----------|--------------------|
| 0102        | 00618819        |          | Tastensatz         |
| 0103        | 00614420        | 00616296 | Blech              |
| 0105        | 00653455        |          | Blech              |
| 0106        | 00703453        |          | Schale             |
| 0107        | 00622057        |          | Behälter           |
| 0108        | 00707226        |          | Blende             |
| 0109        | 00614423        |          | Dauermagnet        |
| 0110        | 00622853        |          | Drehgriff-Vorwahl  |
| 0111        | 00744143        |          | Gehäuse-Vorderteil |
| 0112        | 00614426        |          | Anschluss          |
| 0113        | 00614428        | 00620832 | Löffel             |
| 0114        | 00625039        |          | Milchschäumer      |
| 0115        | 00616378        |          | Schlauch           |
| 0116        | 00646957        | 12011773 | Rohr               |
| 0117        | 00646959        |          | Kabel              |
| 0118        | 00614432        |          | Scheibe            |
| 0119        | 00616392        |          | Blende             |
| 0120        | 00673480        | 00576166 | Milchbehälter      |
| 0121        | 00615844        |          | Deckel             |
| 0122        | 00647866        |          | Milchbehälter      |
| 0123        | 00673831        |          | Behälter           |
| 0188        | 00311196        | 00311813 | Reiniger           |
| 0101        | 00630335        |          | Displaymodul       |
| 0199        | 00632990        |          | Bausatz            |



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung            |
|-------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 0201        | 00672049        |          | Tank                    |
| 0202        | 00614433        |          | Griff                   |
| 0203        | 00467873        | 17000705 | Wasserfilter            |
| 0204        | 00614434        |          | Ventilsitz              |
| 0205        | 00145199        |          | Gehäuseseitenteil       |
| 0206        | 00646962        |          | Deckel                  |
| 0207        | 00705489        |          | Abdeckung               |
| 0208        | 00672050        |          | Gehäuse-Rückteil        |
| 0209        | 00144956        |          | Gehäuseseitenteil       |
| 0210        | 00672051        |          | Tür                     |
| 0211        | 00646963        |          | Verriegelung-mechanisch |
| 0212        | 00144957        | 00703074 | Gehäuse-Unterteil       |
| 0213        | 00750601        |          | Behälter                |
| 0216        | 00614439        |          | Sensor                  |
| 0217        | 00614443        |          | Beleuchtungseinheit     |
| 0218        | 00614445        | 00621810 | Fuss                    |
| 0219        | 00614446        |          | Schraube                |




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung    |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| 0301        | 00653458        |          | Deckel          |
| 0302        | 00705490        |          | Behälter        |
| 0303        | 00646969        |          | Ring            |
| 0308        | 00744144        |          | Ablauf-Set      |
| 0309        | 00614449        |          | Modul           |
| 0310        | 00614450        |          | Taste           |
| 0311        | 00627866        |          | Kabelbaum       |
| 0312        | 00614596        | 00616878 | Kabelbaum       |
| 0313        | 00614597        |          | Schraube        |
| 0314        | 00627603        | 00627624 | Schalter        |
| 0315        | 00614599        |          | Netzteil        |
| 0316        | 00614600        |          | Sensor          |
| 0318        | 00614601        | 10012135 | Schalter        |
| 0320        | 00750599        |          | Anschlusskabel  |
| 0322        | 00647218        | 12011804 | Verteiler       |
| 0324        | 00615279        |          | Hülse           |
| 0325        | 00647459        | 12004277 | Dichsatz        |
| 0327        | 00657043        | 12004277 | Dichsatz        |
| 0317        | 00751220        |          | Steuerungsmodul |
| 0305        | 00747887        |          | Warmhalteplatte |
| 0306        | 00628885        |          | Hebel           |
| 0323        | 00615278        |          | Kabelbaum       |




| Positionsnr | Ersatzteilnummer | Ersatz   | Beschreibung      |
|-------------|------------------|----------|-------------------|
| 0401        | 00672191         |          | Halter            |
| 0402        | 00659865         | 12008609 | Pumpe             |
| 0403        | 00658964         |          | Dämpfer           |
| 0404        | 00614604         |          | Kabel             |
| 0405        | 00614605         | 00635167 | Halter            |
| 0406        | 00614606         |          | Dichtung          |
| 0407        | 00622127         |          | Dämpfer           |
| 0408        | 00627600         |          | Durchflussmelder  |
| 0409        | 00647098         |          | Ventilsitz        |
| 0411        | 00647099         |          | Schlauch          |
| 0412        | 00614610         |          | Schlauchklemme    |
| 0413        | 00614611         |          | Dichtung          |
| 0418        | 00647100         |          | Durchlauferhitzer |
| 0419        | 00614611         |          | Dichtung          |
| 0421        | 00614612         |          | Dichtung          |
| 0422        | 00614614         |          | Splint            |
| 0423        | 00614618         |          | Anschluss         |
| 0424        | 00614650         | 00617089 | Anschluss         |
| 0425        | 00647103         |          | Kupplung          |
| 0426        | 00656165         |          | Platte            |
| 0427        | 00647105         |          | Schlauch          |
| 0428        | 00647105         |          | Schlauch          |
| 0429        | 00647106         |          | Behälter          |
| 0430        | 00614623         |          | Schraubensatz     |
| 0431        | 00614624         |          | Schraube          |
| 0432        | 00614621         |          | Dichtung          |
| 0433        | 00614625         |          | Tülle             |
| 0434        | 00614614         |          | Splint            |


|      |          |          |                |
|------|----------|----------|----------------|
| 0435 | 00647107 | 00653513 | Motor          |
| 0436 | 00647108 |          | Rohr           |
| 0437 | 00614621 |          | Dichtung       |
| 0438 | 00614621 |          | Dichtung       |
| 0439 | 00614614 |          | Splint         |
| 0440 | 00614626 |          | Düse           |
| 0441 | 00614627 | 00632990 | Bausatz        |
| 0442 | 00614621 |          | Dichtung       |
| 0443 | 00654842 |          | Ventil         |
| 0444 | 00615280 |          | Feder          |
| 0445 | 00623022 |          | Tülle          |
| 0420 | 00751219 |          | NTC-Widerstand |
| 0417 | 00622062 |          | Anschluss      |




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung |
|-------------|-----------------|----------|--------------|
| 0502        | 00614629        |          | Achse        |
| 0503        | 00627601        | 00614630 | Modul        |
| 0504        | 00614631        |          | Dämpfer      |
| 0505        | 00614632        | 00647112 | Antrieb      |
| 0506        | 00647112        |          | Antrieb      |
| 0501        | 00752128        | 12025467 | Mahlwerk     |




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung     |
|-------------|-----------------|----------|------------------|
| 0601        | 00144962        | 00145409 | Träger           |
| 0602        | 00144960        |          | Blech            |
| 0603        | 00144961        | 00145410 | Träger           |
| 0604        | 00750598        |          | Schaltelement    |
| 0606        | 00626452        |          | Abdeckung        |
| 0607        | 00614636        |          | Taste            |
| 0608        | 00614637        | 00621202 | Träger           |
| 0609        | 00614638        | 00616878 | Kabelbaum        |
| 0610        | 00647113        |          | Schieber         |
| 0611        | 00709700        | 11014117 | Brüheinheit      |
| 0612        | 00614639        | 00636489 | Ring             |
| 0613        | 00625379        |          | Dichtung         |
| 0615        | 00615281        | 00635961 | Verbindungsteil  |
| 0616        | 00615283        | 00636486 | Kupplung         |
| 0618        | 00616637        | 00636487 | Anschlusseinheit |
| 0621        | 00622024        |          | Dichtung         |
| 0622        | 00622025        |          | Abdeckung        |




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung    |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| 0301        | 00653458        |          | Deckel          |
| 0302        | 00705490        |          | Behälter        |
| 0303        | 00646969        |          | Ring            |
| 0308        | 00744144        |          | Ablauf-Set      |
| 0309        | 00614449        |          | Modul           |
| 0310        | 00614450        |          | Taste           |
| 0311        | 00627866        |          | Kabelbaum       |
| 0312        | 00614596        | 00616878 | Kabelbaum       |
| 0313        | 00614597        |          | Schraube        |
| 0314        | 00627603        | 00627624 | Schalter        |
| 0315        | 00614599        |          | Netzteil        |
| 0316        | 00614600        |          | Sensor          |
| 0318        | 00614601        | 10012135 | Schalter        |
| 0320        | 00750599        |          | Anschlusskabel  |
| 0322        | 00647218        | 12011804 | Verteiler       |
| 0324        | 00615279        |          | Hülse           |
| 0325        | 00647459        | 12004277 | Dichsatz        |
| 0327        | 00657043        | 12004277 | Dichsatz        |
| 0317        | 00751220        |          | Steuerungsmodul |
| 0305        | 00747887        |          | Warmhalteplatte |
| 0306        | 00628885        |          | Hebel           |
| 0323        | 00615278        |          | Kabelbaum       |




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung            |
|-------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 0201        | 00672049        |          | Tank                    |
| 0202        | 00614433        |          | Griff                   |
| 0203        | 00467873        | 17000705 | Wasserfilter            |
| 0204        | 00614434        |          | Ventilsitz              |
| 0205        | 00145199        |          | Gehäuseseitenteil       |
| 0206        | 00646962        |          | Deckel                  |
| 0207        | 00705489        |          | Abdeckung               |
| 0208        | 00672050        |          | Gehäuse-Rückteil        |
| 0209        | 00144956        |          | Gehäuseseitenteil       |
| 0210        | 00672051        |          | Tür                     |
| 0211        | 00646963        |          | Verriegelung-mechanisch |
| 0212        | 00144957        | 00703074 | Gehäuse-Unterteil       |
| 0213        | 00750601        |          | Behälter                |
| 0216        | 00614439        |          | Sensor                  |
| 0217        | 00614443        |          | Beleuchtungseinheit     |
| 0218        | 00614445        | 00621810 | Fuss                    |
| 0219        | 00614446        |          | Schraube                |



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung     |
|-------------|-----------------|----------|------------------|
| 0601        | 00144962        | 00145409 | Träger           |
| 0602        | 00144960        |          | Blech            |
| 0603        | 00144961        | 00145410 | Träger           |
| 0604        | 00750598        |          | Schaltelement    |
| 0606        | 00626452        |          | Abdeckung        |
| 0607        | 00614636        |          | Taste            |
| 0608        | 00614637        | 00621202 | Träger           |
| 0609        | 00614638        | 00616878 | Kabelbaum        |
| 0610        | 00647113        |          | Schieber         |
| 0611        | 00709700        | 11014117 | Brüheinheit      |
| 0612        | 00614639        | 00636489 | Ring             |
| 0613        | 00625379        |          | Dichtung         |
| 0615        | 00615281        | 00635961 | Verbindungsteil  |
| 0616        | 00615283        | 00636486 | Kupplung         |
| 0618        | 00616637        | 00636487 | Anschlusseinheit |
| 0621        | 00622024        |          | Dichtung         |
| 0622        | 00622025        |          | Abdeckung        |



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung |
|-------------|-----------------|----------|--------------|
| 0502        | 00614629        |          | Achse        |
| 0503        | 00627601        | 00614630 | Modul        |
| 0504        | 00614631        |          | Dämpfer      |
| 0505        | 00614632        | 00647112 | Antrieb      |
| 0506        | 00647112        |          | Antrieb      |
| 0501        | 00752128        | 12025467 | Mahlwerk     |




| Positionsnr | Ersatzteilnummer | Ersatz   | Beschreibung      |
|-------------|------------------|----------|-------------------|
| 0401        | 00672191         |          | Halter            |
| 0402        | 00659865         | 12008609 | Pumpe             |
| 0403        | 00658964         |          | Dämpfer           |
| 0404        | 00614604         |          | Kabel             |
| 0405        | 00614605         | 00635167 | Halter            |
| 0406        | 00614606         |          | Dichtung          |
| 0407        | 00622127         |          | Dämpfer           |
| 0408        | 00627600         |          | Durchflussmelder  |
| 0409        | 00647098         |          | Ventilsitz        |
| 0411        | 00647099         |          | Schlauch          |
| 0412        | 00614610         |          | Schlauchklemme    |
| 0413        | 00614611         |          | Dichtung          |
| 0418        | 00647100         |          | Durchlauferhitzer |
| 0419        | 00614611         |          | Dichtung          |
| 0421        | 00614612         |          | Dichtung          |
| 0422        | 00614614         |          | Splint            |
| 0423        | 00614618         |          | Anschluss         |
| 0424        | 00614650         | 00617089 | Anschluss         |
| 0425        | 00647103         |          | Kupplung          |
| 0426        | 00656165         |          | Platte            |
| 0427        | 00647105         |          | Schlauch          |
| 0428        | 00647105         |          | Schlauch          |
| 0429        | 00647106         |          | Behälter          |
| 0430        | 00614623         |          | Schraubensatz     |
| 0431        | 00614624         |          | Schraube          |
| 0432        | 00614621         |          | Dichtung          |
| 0433        | 00614625         |          | Tülle             |
| 0434        | 00614614         |          | Splint            |

|      |          |          |                |
|------|----------|----------|----------------|
| 0435 | 00647107 | 00653513 | Motor          |
| 0436 | 00647108 |          | Rohr           |
| 0437 | 00614621 |          | Dichtung       |
| 0438 | 00614621 |          | Dichtung       |
| 0439 | 00614614 |          | Splint         |
| 0440 | 00614626 |          | Düse           |
| 0441 | 00614627 | 00632990 | Bausatz        |
| 0442 | 00614621 |          | Dichtung       |
| 0443 | 00654842 |          | Ventil         |
| 0444 | 00615280 |          | Feder          |
| 0445 | 00623022 |          | Tülle          |
| 0420 | 00751219 |          | NTC-Widerstand |
| 0417 | 00622062 |          | Anschluss      |



0199



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung       |
|-------------|-----------------|----------|--------------------|
| 0102        | 00618819        |          | Tastensatz         |
| 0103        | 00614420        | 00616296 | Blech              |
| 0105        | 00653455        |          | Blech              |
| 0106        | 00703453        |          | Schale             |
| 0107        | 00622057        |          | Behälter           |
| 0108        | 00707226        |          | Blende             |
| 0109        | 00614423        |          | Dauermagnet        |
| 0110        | 00622853        |          | Drehgriff-Vorwahl  |
| 0111        | 00744143        |          | Gehäuse-Vorderteil |
| 0112        | 00614426        |          | Anschluss          |
| 0113        | 00614428        | 00620832 | Löffel             |
| 0114        | 00625039        |          | Milchschäumer      |
| 0115        | 00616378        |          | Schlauch           |
| 0116        | 00646957        | 12011773 | Rohr               |
| 0117        | 00646959        |          | Kabel              |
| 0118        | 00614432        |          | Scheibe            |
| 0119        | 00616392        |          | Blende             |
| 0120        | 00673480        | 00576166 | Milchbehälter      |
| 0121        | 00615844        |          | Deckel             |
| 0122        | 00647866        |          | Milchbehälter      |
| 0123        | 00673831        |          | Behälter           |
| 0188        | 00311196        | 00311813 | Reiniger           |
| 0101        | 00630335        |          | Displaymodul       |
| 0199        | 00632990        |          | Bausatz            |