







| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung  |
|-------------|-----------------|----------|---------------|
| 0101        | 12015087        |          | Deckel        |
| 0102        | 12015089        |          | Griff         |
| 0103        | 12015092        |          | Wassertank    |
| 0104        | 12015098        |          | Dichtung      |
| 0105        | 12015099        |          | Deckel        |
| 0106        | 10002573        | 10014999 | Hebel         |
| 0108        | 10002576        |          | Milchschaumer |
| 0109        | 10012258        |          | Abdeckung     |
| 0110        | 11032114        |          | Schale        |
| 0111        | 12027880        |          | Blech         |
| 0112        | 10011455        |          | Gitter        |
| 0113        | 10002579        |          | Behälter      |
| 0114        | 10011456        |          | Schwimmer     |
| 0120        | 00575491        | 17000705 | Wasserfilter  |
| 0121        | 11041311        |          | Brüheinheit   |
| 0122        | 00625379        |          | Dichtung      |
| 0123        | 10002597        |          | Adapter       |
| 0124        | 12036970        |          | Federführung  |
| 0125        | 12015114        |          | Halter        |
| 0130        | 00310574        |          | Schmiermittel |
| 0130        | 00311593        |          | Schmiermittel |
| 0188        | 00311813        |          | Reiniger      |




| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz | Beschreibung      |
|-------------|-----------------|--------|-------------------|
| 0301        | 11018666        |        | Gehäuseseitenteil |
| 0302        | 11018667        |        | Gehäuseseitenteil |
| 0303        | 11018668        |        | Abdeckung         |
| 0304        | 12029450        |        | Bedienmodul       |
| 0305        | 10002643        |        | Gitter            |
| 0308        | 11018669        |        | Gehäuse-Unterteil |
| 0309        | 10000293        |        | Fuss              |
| 0320        | 12015163        |        | Anschlusskabel    |
| 0321        | 10002904        |        | Kabel             |
| 0324        | 00629106        |        | Sensor            |



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz | Beschreibung       |
|-------------|-----------------|--------|--------------------|
| 0201        | 11023147        |        | Träger             |
| 0202        | 12029433        |        | Tür                |
| 0203        | 12015116        |        | Gehäuse-Vorderteil |
| 0204        | 12015117        |        | Gehäuse-Vorderteil |
| 0204        | 12029434        |        | Gehäuse-Vorderteil |
| 0205        | 12015118        |        | Träger             |
| 0206        | 12015876        |        | Ablauf-Set         |
| 0207        | 10002903        |        | Kupplung           |
| 0208        | 12015878        |        | Träger             |
| 0209        | 10002619        |        | Abdeckung          |
| 0211        | 10002642        |        | Feder              |
| 0214        | 12015162        |        | Halter             |



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung     |
|-------------|-----------------|----------|------------------|
| 0401        | 10002644        |          | Schlauch         |
| 0402        | 00637486        | 10009286 | Durchflussmelder |
| 0419        | 10002647        |          | Schlauch         |
| 0421        | 10002649        |          | Schraubensatz    |
| 0422        | 12015184        |          | Schlauch         |
| 0423        | 12004363        |          | Schlauch         |
| 0431        | 12015185        |          | Schlauch         |
| 0432        | 10002653        |          | Abdeckung        |
| 0450        | 00634857        |          | Ring             |
| 0451        | 10002654        |          | Kupplung         |
| 0452        | 00633878        |          | Ring             |
| 0470        | 10009685        | 10011393 | Verbindungsteil  |



| Positionsnr | Ersatzteilnummr | Ersatz   | Beschreibung                      |
|-------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 0501        | 10002776        |          | Ablaufrinne                       |
| 0502        | 12015186        |          | Antrieb                           |
| 0503        | 12015187        |          | Lüftungskanal                     |
| 0505        | 10005575        |          | Türverriegelung                   |
| 0506        | 12015631        |          | Steuerungsmodul<br>unprogrammiert |
| 0506        | 12037809        |          | Steuerungsmodul programmiert      |
| 0507        | 10002756        |          | Feder                             |
| 0508        | 10002757        |          | Trichter                          |
| 0509        | 12015632        | 12028403 | Mahlwerk                          |
| 0510        | 10002773        |          | Dichtung                          |
| 0517        | 00614629        |          | Achse                             |
| 0518        | 00634515        |          | Manschette                        |
| 0520        | 10002791        |          | Träger                            |
| 0521        | 10002792        |          | Mikroschalter                     |
| 0525        | 10002793        |          | Hebel                             |
| 0526        | 10002794        |          | Feder                             |