






0199




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	12009861		Träger
0103	12009862		Abdeckung
0107	00636975		Ablauf-Set
0108	12009871		Schlauch
0109	12009859		Träger
0110	10008704		Drehgriff-Vorwahl
0111	11010429		Schale
0112	11010428		Schale
0114	12009869		Gitter
0115	12025006		Blech
0118	12011741		Taste
0119	00620832		Löffel
0120	11011374		Milchbehälter
0121	11011410		Milchbehälter
0122	12010389	12024768	Deckel
0123	00637471		Schlauch
0124	00754124	12011773	Rohr
0124	12030607		Rohr
0130	10003411		Kabel
0132	10003420		Träger
0133	12019827	12028275	Connectivitymodul
0142	00638782		Kabel
0188	00311813		Reiniger
0101	11040994		Gehäuse-Vorderteil
0105	12035468		Abdeckung
0104	12035520		Bedienmodul unprogrammiert
0104	12035764		Bedienmodul programmiert
0106	12035785		Verbindungsteil



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	00636972		Griff
0204	00575491	17000705	Wasserfilter
0206	10000145		Feder
0209	11012119		Gehäuseseitenteil
0212	11011679		Gehäuse-Unterteil
0213	00029464		Gummifuss
0216	12009867		Einsatz
0217	12011920		Schlauch
0218	12011712		Einsatz
0201	11040999		Tank
0205	11040996		Gehäuseseitenteil
0208	11040995		Gehäuse-Rückteil
0211	11040997		Tür




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	12025004		Deckel
0302	11010464		Behälter
0303	00637007		Hebel
0304	12011149		Abdeckung
0305	12009901		Gitter
0307	12012067		Schieber
0308	12012071		Hebel
0309	12012068		Schieber
0310	11010466		Abdeckung
0311	12011915		Träger
0312	12011151		Träger
0314	12025007		Mahlwerk
0315	00637833		Kabel
0318	12025008		Mahlwerk
0319	00637828		Achse
0320	00637831		Träger
0321	12033727		Kabel
0322	00614637	00621202	Träger
0323	00638064		Hebel
0324	12016735	12009905	Steuerungsmodul unprogrammiert
0326	12009902		Gitter
0328	12011916		Träger
0330	00637832		Kabel
0306	11040998		Abdeckung
0324	12036235		Steuerungsmodul programmiert
0331	12037842		Wechselfolie
0317	12011150		Anschlusskabel



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	12011920		Schlauch
0402	00637573		Durchflussmelder
0403	00658964		Dämpfer
0405	12033728		Pumpe
0406	00637574		Temperaturbegrenzer
0407	00637575		Abdeckung
0408	00614606		Dichtung
0412	00614610		Schlauchklemme
0414	00614611		Dichtung
0416	00633168		Anschluss
0417	00614614		Splint
0418	00614612		Dichtung
0419	00634857		Ring
0421	12010545		Abdeckung
0425	12010541		Behälter
0426	00647105		Schlauch
0427	12033727		Kabel
0429	12011918		Schlauch
0430	12033645		Ventil
0432	10002790		Bausatz
0434	10015799		Anschlusseinheit
0435	00637577		Anschlusseinheit
0436	00633878		Ring
0437	12004362	00630786	Schlauch
0438	10014344		Verbindungsteil
0440	00638065		Kupplung
0441	12010544		Abdeckung
0443	00638782		Kabel

0444	12011687		Träger
0445	00630695		Ring
0446	12011919		Schlauch
0447	12011688		Schlauch
0448	00633323		Schlauch
0451	00637578		Verbindungsteil
0452	00633878		Ring
0409	10015984		Dämpfer
0411	00630786		Schlauch
0420	12036456		Durchlauferhitzer
0413	10019899		Anschluss



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	11010434		Träger
0502	11037852		Träger
0504	00639083		Kabel
0505	00639084		Träger
0512	12009874		Trichter
0513	00625379		Dichtung
0522	12033646		Antrieb
0530	00310574		Schmiermittel
0530	00311593		Schmiermittel
0515	12036970		Federführung
0514	11032774	11043543	Brüheinheit