







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11019050	11023215	Gehäuse-Unterteil
0102	11019048	11032019	Griff
0103	12011733		Dämmplatte
0104	00754169		Gitter
0105	11019047		Gehäuse-Oberteil
0106	12006997		Abdeckung
0107	12006117		Netzteil
0109	12015944		Akku
0110	00630659		Stossdämpfer
0111	12015943		Gebläsemotor
0112	10002959		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12015941		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0118	12007022		Filter
0117	12015942		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	18025102		Gebrauchsanleitung
8800	00406263		Staubsauger
0108	00630661		Kabelbaum



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	17000627		Elektrobuerste
0203	17001391		Bürste
0204	17000628		Saugschlauch
0205	00570169	17000181	Polsterdüse
0206	00480788	17000183	Fugendüse
0207	00576541		Riemen
8400	18025102		Gebrauchsanleitung
8800	00406263		Staubsauger
0209	12015945		Griff
0202	17003535		Dichtung
0208	10011981		Rad



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11019050	11023215	Gehäuse-Unterteil
0102	11019048	11032019	Griff
0103	12011733		Dämmplatte
0104	00754169		Gitter
0105	11019047		Gehäuse-Oberteil
0106	12006997		Abdeckung
0107	12006117		Netzteil
0109	12015944		Akku
0110	00630659		Stossdämpfer
0111	12015943		Gebläsemotor
0112	10002959		Adapter
0113	00177004		Schraube
0114	12015941		Staubbehälter
0115	00754174		Filter
0118	12007022		Filter
0117	12015942		Filter
0121	00754171		Dämmplatte
8400	18025102		Gebrauchsanleitung
8800	00406263		Staubsauger
0108	00630661		Kabelbaum



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	17000627		Elektrobuerste
0203	17001391		Bürste
0204	17000628		Saugschlauch
0205	00570169	17000181	Polsterdüse
0206	00480788	17000183	Fugendüse
0207	00576541		Riemen
8400	18025102		Gebrauchsanleitung
8800	00406263		Staubsauger
0209	12015945		Griff
0202	17003535		Dichtung
0208	10011981		Rad