




Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

52 4302

V01

52 6936

V02,V03

(de,en,fr,it,nl,da,no,
sv,fi,es,pt,el,tr,pl,hu,
bg,ru)

Kurzanleitung

58 0463

V02,V03

(de,en)

Entkalker, flüssig

31 0451

Silikonfett

31 0574

Reinigungstabletten

31 0575

Teststreifen Wasser- härte

05 6317

1) 18 1479

Kaffee

Leone Super Crema


1kg Bohnen


46 1642



Leone Oro

1kg Bohnen

46 1643







Mat. - Nr. - Konstante
3740

1) V0.35
17 4719
V01

V0.36
17 6373
V01

V0.42
17 9866
V02,V03


V0.47
18 8255
V03

V0.48
18 8783
V03

⚡
C15 4700F / 35V
70 9031

Mat. - Nr. - Konstante
3740

1) 17 4699



Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0001	00173695		Schalter
0002	00174166		Schalter
0003	00174163		Schalter
0004	00174148		Schalter
0005	00174175		Dichtung
0006	00173706		Filter
0007	00174124		Schraube
0008	00267465		Motor
0009	00174222		Stößel
0010	00173837		Schraube
0011	00267255		Riemenscheibe
0012	00174220		Hebel
0013	00174156		Anschlusskabel
0014	00267259		Durchflussmelder
0015	00174165		Ventil
0016	00267246		Behälter
0017	00267257		Behälter
0018	00356369		Schale
0019	00267248	00267250	Deckel
0020	00267249		Deckel
0021	00267316		Träger
0022	00173840		Überlauf
0023	00173839		Rohr
0024	00173681		Abdeckung
0025	00267496		Rohr
0026	00173683		Knopf
0027	00267240		Tank
0028	00267239		Gitter

0029	00174210	00174211	Deckel
0030	00267244		Blende
0031	00356346		Gehäuse-Oberteil
0032	00174159		Feder
0033	00267258	00481278	Durchlauferhitzer
0034	00174162		Pumpe
0035	00174168		Expansionsventil
0036	00267472		Antrieb
0037	00174218		Schneckenrad
0038	00174217		Motor
0039	00174219		Zahnrad
0040	00174129		Träger
0041	00174128		Versteller
0042	00174121		Aufnahme
0043	00174123		Abdeckung
0044	00174125		Schneckenrad
0045	00174122	00423090	Set
0046	00174126	00423090	Set
0047	00174127		Scheibe
0048	00267473		Brüheinheit
0049	00173836		Schlüssel
0050	00174171		Adapter
0051	00174209		Griff
0052	00174177		Schaber
0053	00174176		Griff
0054	00267481		Gehäuse-Rückteil
0055	00267480		Gehäuse-Vorderteil
0056	00174130		Hebel
0057	00174178		Trichter

0058	00173694		Dichtung
0059	00267260		Schlauch
0060	00173838		Schlauch
0061	00174160		Schlauch
0062	00173697		Düse
0063	00267203		Löffel
0064	00173682	00635403	Löffel
0065	00174164		Winkel
0066	00174274		Schwimmer
0067	00267535		Dichtung
0068	00267534		Warmhalteplatte
0069	00267536		Stange
0070	00267537		Gehäuse
0071	00174374		Ring
0072	00174375		Dichtung
0073	00174376		Träger
0074	00174377		Dichtung
0075	00267595		Führung
0076	00174395		Dichtung
0077	00267604		Anschlusskabel
0078	00174425		Ring
0079	00174427		Ring
0080	00174424		Ring
0081	00174428		Ring
0082	00174429		Auslöser
0083	00174426		Ventiloberteil
0084	00174532		Schaltelement
0085	00174535		Aktuator
0086	00174556		Sicherung-Thermisch

0087	00174697		Dichtung
0088	00174698		Sieb
0089	00174699		Ventilsitz
0090	00174700		Schraube
0091	00174701		Antrieb
0092	00174702		Sieb
0093	00174716		Tastensatz
0094	00174717		Anzeige
0095	00018647		Sicherung elektrisch
0096	00179866	00188255	Integrierter Schaltkreis
0096	00188255		Integrierter Schaltkreis
0096	00188783		Integrierter Schaltkreis
0097	00176075		Sicherung-Thermisch
0098	00176083		Schalter
0100	00526936		Gebrauchsanleitung
0101	00181130		Dauermagnet
0102	00181131		Thermoelement
0103	00181132		PTC-Widerstand
0104	00310574		Schmiermittel
0105	00181479		Verriegelung-mechanisch
0106	00181480		Kugellager
0107	00310575	00311940	Reinigungstabletten
0108	00181844		Ring
0109	00182472		Feder
0110	00182934		Feder
0111	00182935		Zweiwegeventil
0112	00182939	00604983	Stößel
0113	00481278		Durchlauferhitzer
0114	00183585		Dichtung

0115	00183587		Dichtung
0116	00183633		Schlauch
0117	00183652		Verschluss
0118	00481727		Blende
0119	00481729		Außentür
0120	00483613		Steuerungsmodul
0121	00183912		Rückschlagventil
0122	00187545		Dichtung
0123	00483295		Träger
0124	00188579		Entstörkondensator
0125	00580463		Gebrauchsanleitung
0126	00188711		Dichtung
0127	00188949		Dichtung
0128	00056317		Teststreifen-Wasserhärte
0129	00189525		Lochscheibe
0130	00189524		Lager
0131	00709031		Elektrolytkondensator
0135	00489508		Abdeckplatte
0136	00418738		Scheibe
0137	00418737		Fuss
0138	00418736		Einschub
0139	00418740		Abdeckung
0140	00418739		Träger
0141	00418741		Winkel
0142	00418725		Stopfen
0143	00418720		Trichter
0144	00489504		Trichter
0145	00489505		Träger
0146	00418729		Feder

0147	00418726		Abstreifer
0148	00418727		Splint
0149	00418728		Klappe
0150	00489510		Gehäuse-Vorderteil
0151	00418748		Scheibe
0152	00489511		Gehäuse-Rückteil
0153	00419165		Dichsatz
0154	00019070		Mutter
3001	00461642		Kaffee
3002	00461643		Kaffee
0155	00497079		Mahlwerk
0156	00429436		Träger
0157	00429444		Anschlag
0158	00601354		Scheibe
0159	00180992		Dichtung
0162	00610694		Anschlusskabel
0163	00644614		Mahlwerk
0164	00610695		Anschlusskabel
0165	00610693		Aktuator