








Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00748608		Gehäuse-Vorderteil
0102	00748599		Gehäuse
0103	00753459		Träger
0104	00753382		Motorsteuerungsmodul
0105	00629827		Rahmen
0106	00753368		Tastensatz
0107	00629817		Dichtung
0108	00753378		Flansch
0109	00748609	11047647	Motor
0111	12007639		Behälter
0112	00629831		Sicherung elektrisch
0113	00748605		Gehäuse-Unterteil
0114	00629826		Gummifuss
0115	00753380		Anschlusskabel
0116	00753376		Dämpfer
0117	00753376		Dämpfer
0118	00753376		Dämpfer
0119	10016390		Abdeckung
0121	10018162		Zahnrad / Stirnrad
0122	10018164		Zahnrad / Stirnrad
0123	10018163		Zahnrad / Stirnrad



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00629855		Abdeckung
0202	00753391		Stopfer
0205	00753389		Förderschnecke
0206	00753348		Mitnehmer
0207	00629851		Messer
0209	00629852		Lochscheibe
0210	00629853		Schraubring
0211	00753390		Wurststopfer
0212	00629854		Kebbe-Einsatz
0213	10003402		Dichtung
0214	10003401		Unterlegscheibe
0215	00175076		Schraube
0203	12035920		Vorsatz
0204	12035917		Einfüllschale



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00753399		Stopfer
0302	00753398		Raspel Aufsatz
0303	00753400		Trommel
0304	00753401		Trommel
0305	00753402		Trommel
0306	00753403		Trommel



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	12007640		Stößel
0402	12007641		Abdeckung
0403	12007642		Universalzerkleinerer
0404	12007643		Bügel
0405	12007644		Antriebsachse
0406	12007645		Raspelscheibe
0407	12007646		Auswurfhebel
0408	12007647		Platte
0409	12007648		Schüssel
0410	12007649		Sockel
0411	00635378		Kupplung