






Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8051	00653180		Tasche
0101	12014278		Gehäuse-Oberteil
0103	00086413		Messer
0104	00086414		Schüssel
0105	00086415		Gehäuse-Oberteil
0106	00631196		Hebel
0107	00631197		Distanzteil
0108	00631195		Feder
0109	00631198		Zahnkranz
0110	00029959		Zahnrad
0111	00086836		Gehäuseteil
0112	00029735		Mitnehmer
0113	00088253		Reibscheibe
0114	00088254		Schneidscheibe
0115	00088255		Raspelscheibe
0116	00088256		Träger
0117	00056835		Schieber
8012	12028091		Bürste