



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10012244		Befestigungssatz
0202	10003708		Halter
0203	00778348		Abdeckplatte
0204	00776824		Rückwand
0205	00719185		Gehäuse
0206	00637399		Fuss
0208	00705651		Band
0209	00655850		Klappe
0210	00605837		Befestigungsteil
0211	10012389		Verriegelung-elektrisch
0213	00627044	10016786	Halter
0214	20001204		Gehäuse-Vorderteil
0215	11024177		Kabelhalter
0216	11003956	11046872	Kanal
0217	11036457		Fensterrahmen
0218	11035926		Distanzteil
0219	00627057		Haken
0220	11035685		Fensterrahmen
0221	11033528		Frontglasscheibe
0222	12033722		Abdeckung
0230	00659859		Abdeckung
0290	00626460		Buchse
0291	00633549		Scharnier
8029	00670596		Kaltwasser AQUASTOP Verlängerung
8030	11037853		Ablaufschlauch
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel

8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0520	00774924		Gehäuse-Unterteil
8029	00670596		Kaltwasser AQUASTOP Verlängerung
8030	11037853		Ablaufschlauch
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00636974		Mutter
0302	12031902		Riemenscheibe
0303	00439490		Antriebsriemen
0304	00170961		NTC-Sensor
0305	12024621		Heizkörper
0306	20001951		Gewicht
0307	00627132		Schraube
0308	00715281		Laugenbehälter
0309	00742713		Wäschemitnehmer
0310	00629929		Feder-Laugenbehälter
0311	00629930		Feder-Laugenbehälter
0312	00702576	11042475	Spannring
0313	00772659		Fenstermanschette
0314	00670743		Spannring
0315	20001190		Gewicht
0316	20001191		Gewicht
0318	00621484		Schlauchklemme
0319	11039636		Stossdämpfer
0320	00621467		Schraube
0321	12028363		Leistungsmodul unprogrammiert
0323	10007126		Schraube
0324	00145822		Motor
0325	10000839		Sensor
0327	00605692		Sensor
0332	10011854		Buchse
0333	10009109		Motorschutzschalter
0334	12031411		Kabelbaum
0336	10003368		Abdeckung

0337	10003367		Abdeckung
8029	00670596		Kaltwasser AQUASTOP Verlängerung
8030	11037853		Ablaufschlauch
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	12036158		Zulaufschlauch
0403	00166671		Dichtung
0404	10010823		Magnetventil
0406	00749142		Schlauch
0408	00187337		Schlauchklemme
0409	12031419		Einfüllschlauch
0410	00421488		Spannring
0421	11029053	11040938	Einspülschalenoberteil
0422	11029051		Einspülschale
0425	12025129		Dosiermodul
0426	10010761		Einsatz
0427	11031468		Einspülschalenoberteil
0428	11029072		Klammer
0429	11029069		Stopfen
0430	11033793	11030305	Einspülschalenunterteil
0450	11023391		Ablaufschlauch
0451	10012218		Analogdrucksensor
0452	00634599		Halter
0453	00630622		Schlauch-Geberanlage
0454	10012290		Klemme
0455	00633964		Schlauch
0460	00627089		Kugel-Oekoverschluss
0461	00707751		Verschluss
0462	00656689		Pumpensumpf
0463	00603523		Spannring
0464	00422206		Schlauchklemme
0465	12037161		Laugenpumpe
0466	00647920		Flusensieb

8029	00670596		Kaltwasser AQUASTOP Verlängerung
8030	11037853		Ablaufschlauch
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0600	10006137		Kabelbaum
0601	10006147		Kabelbaum
0602	10006138		Kabelbaum
0603	10006141		Kabelbaum
0604	10012600		Kabelbaum
0605	10006142		Kabelbaum
0606	10006143		Kabelbaum
0609	10006146		Kabelbaum
0611	10006145		Kabelbaum
0612	10009704		Kabelbaum
0616	10006144		Kabelbaum
0619	10009705		Kabelbaum
0620	10009706		Kabelbaum
0621	10009167	10015005	Kabelbaum
0623	12031634		Connectivitymodul
8029	00670596		Kaltwasser AQUASTOP Verlängerung
8030	11037853		Ablaufschlauch
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11039278		Bedienblende
0102	10018349		Schalengriff
0103	10013671		Drehgriff-Programm
0105	00636740		Drehgriff-Programm
0106	12031685		Anzeige
0108	11016635		Bedienmodul unprogrammiert
0110	00481580		Anschlusskabel
0113	12031634		Connectivitymodul
0118	12034733		Legende
0120	10004889		Führung
0122	00636403		Rahmen
0123	00636399		Rahmen
0124	00636398		Rahmen
0140	12031304		Dosiermodul
8029	00670596		Kaltwasser AQUASTOP Verlängerung
8030	11037853		Ablaufschlauch
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder