


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0500	10003387		Kabelbaum
0501	10003380		Kabelbaum
0502	10003376		Kabelbaum
0503	10003379		Kabelbaum
0504	10011062		Kabelbaum
0505	10003375		Kabelbaum
0507	10003377		Kabelbaum
0508	10003381		Kabelbaum
0509	10003378		Kabelbaum
0510	10009833		Kabelbaum
0511	10003385		Kabelbaum
0513	10003388		Kabelbaum
0514	10003390		Kabelbaum
0515	10003389		Kabelbaum
0516	10003382		Kabelbaum
0527	10003384		Kabelbaum

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00742721		Einspülschale
0402	00627086		Saugheber
0403	00605740		Einsatz
0404	11019473		Einspülschalenunterteil
0405	00795736		Einspülschalenoberteil
0406	00174262	00171262	Schlauch-Ventil/Einspülschale
0406	00600339		Ablaufschlauch
0406	10014363		Einfüllschlauch
0407	11019474		Ablaufrinne
0408	11024961		Ablaufrinne
0409	00187337		Schlauchklemme
0410	11033774	11046523	Aquastop
0412	00627460		Analogdrucksensor
0413	00630622		Schlauch-Geberanlage
0414	11023606		Schlauch
0415	00633964		Schlauch
0416	00655300		Halter
0418	00603523		Spannring
0419	00656689		Pumpensumpf
0420	00707751		Verschluss
0421	00635626		Flusensieb
0422	00146106		Laugenpumpe
0423	00425075		Set
0425	00166671		Dichtung
0426	00618654		Adapter
0442	12031419		Einfüllschlauch
0443	00628454		Schlauchklemme
0444	10004346		Saugheber

0445



00634599

Halter




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00636974		Mutter
0302	12011934	12031902	Riemenscheibe
0303	11019475		Antriebsriemen
0304	00170961		NTC-Sensor
0305	12024621		Heizkörper
0306	00145893		Gewicht
0307	00627132		Schraube
0307	00630817		Befestigungssatz
0308	23000478		Schwingsystem komplett
0309	00748917		Wäschemitnehmer
0310	00629929		Feder-Laugenbehälter
0311	00629930		Feder-Laugenbehälter
0312	00702576	11042475	Spannring
0313	00779126		Fenstermanschette
0313	20000401		Fenstermanschette fettbeständig
0314	00670743		Spannring
0315	00145891		Gewicht
0316	00145892		Gewicht
0318	00621484		Schlauchklemme
0319	00742719		Stossdämpfer
0320	00621467		Schraube
0321	11030812		Leistungsmodul unprogrammiert
0321	11040508		Leistungsmodul programmiert
0323	10007126		Schraube
0324	00145822		Motor
0325	00627523	10000839	Sensor
0326	11036665		Inverter
0328	00617720		Lampe

0329	10003361		Halter
0332	10005699		Buchse
0333	10009109		Motorschutzschalter



0199

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11041085		Bedienblende
0102	12016701		Schalengriff
0104	12035502		Legende
0104	12035503		Legende
0104	12035504		Legende
0104	12035505		Legende
0104	12035506		Legende
0108	11034562		Bedienmodul unprogrammiert
0108	11041137		Bedienmodul programmiert
0110	00495835	00481580	Anschlusskabel
0112	00174409		Klemmstueck
0115	00604072		Kupplung
0116	10003414		Display
0117	10003372		Drehgriff-Programm
0119	10003395		Abdeckung



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10012244		Befestigungssatz
0202	10003708		Halter
0204	20000894		Rückwand
0205	00716175		Gehäuse
0206	00610643		Fuss
0207	00416875		Hilfswerkzeug
0208	00705651		Band
0210	00605837		Befestigungsteil
0211	00638259		Verriegelung-elektrisch
0212	00493529		Befestigungssatz
0213	00627044	10016786	Halter
0214	00775741		Gehäuse-Vorderteil
0215	11013274		Kabelhalter
0216	11019487		Kanal
0221	11028699		Frontglasscheibe
0222	00634198		Fensterscharnier
0223	10003373		Verschluss
0224	10015000		Timermodul
0225	11019457		Abdeckung
0226	00479317		Abdeckplatte
0227	00629154		Schraube
0231	00633543		Abdeckung
0234	00424894		Adapter
0235	00610412		Lagerbuchse
0236	00424730		Fuss
0237	11019460		Frontschiene
0238	00439653		Stange
0239	00611069		Antrieb

0240	11020645		Höhenverstellfüsse
0241	00610416		Türscharnier
0242	00610673		Halter
0250	00146126		Fenster