


<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0401	12036158		Zulaufschlauch
0403	00166671		Dichtung
0404	10010823		Magnetventil
0406	00749142		Schlauch
0408	00187337		Schlauchklemme
0409	00265958		Einfüllschlauch
0410	00421488		Spannring
0411	00742720		Einspülschalenunterteil
0412	11040060		Einspülschalenoberteil
0413	00742721		Einspülschale
0414	00627086		Saugheber
0415	00605740		Einsatz
0450	11023391		Ablaufschlauch
0451	10012218		Analogdrucksensor
0452	00634599		Halter
0453	00630622		Schlauch-Geberanlage
0454	10012290		Klemme
0455	00633964		Schlauch
0460	00627089		Kugel-Oekoverschluss
0461	00707751		Verschluss
0462	00656689		Pumpensumpf
0463	00603523		Spannring
0464	00422206		Schlauchklemme
0465	12037161		Laugenpumpe
0466	00647920		Flusensieb
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel


8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0600	10012102		Kabelbaum
0601	10012112		Kabelbaum
0602	10012105		Kabelbaum
0603	10012106		Kabelbaum
0604	10013392		Kabelbaum
0605	10012107		Kabelbaum
0606	10012108		Kabelbaum
0609	10012111		Kabelbaum
0611	10012110		Kabelbaum
0616	10012109		Kabelbaum
0622	00631694		Ferritantenne
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder



0199




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0101	11039236		Bedienblende
0102	10005184		Schalengriff
0103	00633707		Drehgriff-Programm
0105	00604072		Kupplung
0106	12034970		Anzeige
0108	11024433		Bedienmodul unprogrammiert
0108	12034614		Bedienmodul programmiert
0110	00481580		Anschlusskabel
0118	12035089		Legende
0199	11005646		Einspülschale
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0301	00636974		Mutter
0302	12031902		Riemenscheibe
0303	00439490		Antriebsriemen
0304	00170961		NTC-Sensor
0305	12024621		Heizkörper
0306	00776191		Gewicht
0307	00627132		Schraube
0308	23001543		Laugenbehälter
0309	00742713		Wäschemitnehmer
0310	00629929		Feder-Laugenbehälter
0311	00629930		Feder-Laugenbehälter
0312	00702576	11042475	Spannring
0313	00772658		Fenstermanschette
0314	00670743		Spannring
0315	20001190		Gewicht
0316	20001191		Gewicht
0318	00621484		Schlauchklemme
0319	11039636		Stossdämpfer
0320	00621467		Schraube
0321	12033484		Leistungs/Invertermodul unprogrammiert
0321	12034666		Leistungs/Invertermodul programmiert
0323	10007126		Schraube
0324	00146263		Motor
0325	10000839		Sensor
0332	10011854		Buchse
0333	10009109		Motorschutzschalter

0334	12034567		Kabelbaum
0336	10003368		Abdeckung
0337	10003367		Abdeckung
0338	00631694		Ferritantenne
0339	12038505		Abdeckung
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel
8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder



58300000225797 aet 002 a

<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0201	10012244		Befestigungssatz
0202	10003708		Halter
0203	20002348		Abdeckplatte
0204	00776824		Rückwand
0205	00719185		Gehäuse
0206	00637399		Fuss
0208	00705651		Band
0209	00655850		Klappe
0210	00605837		Befestigungsteil
0211	10012389		Verriegelung-elektrisch
0213	00627044	10016786	Halter
0214	20001204		Gehäuse-Vorderteil
0215	11024177		Kabelhalter
0216	11003956	11046872	Kanal
0217	11005886		Fensterrahmen
0218	11035926		Distanzteil
0219	00627057		Haken
0220	11035685		Fensterrahmen
0221	11033528		Frontglasscheibe
0222	12033722		Abdeckung
0228	00478026		Unterbauzubehör
0230	00659859		Abdeckung
0237	11019460		Frontschiene
0290	00626460		Buchse
0291	00633549		Scharnier
8701	00155280		Schmiermittel
8702	00160520		Schmiermittel
8703	00311498		Schmiermittel

8704	00341238		Hilfswerkzeug
8705	15000104		Gabel-Ringschlüssel
8706	15000141		Hilfswerkzeug
8707	15000155		Hilfswerkzeug
8708	15000441		Drehmoment-Schlüssel
8709	15000507		Endstück
8710	00041270		Kabelbinder