















<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00650499		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00649045		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8011	15000490	10008816	Adapter
8050	10008816		Adapter



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0601	10000513		Kabelbaum
0602	10004644		Kabelbaum
0603	10000512		Kabelbaum
0604	10004668		Kabelbaum
0605	10000490		Kabelbaum
0606	10004669		Kabelbaum
0607	10000493		Kabelbaum
0608	10000511		Kabelbaum
0609	10000509		Kabelbaum
0610	10000514		Kabelbaum
0612	10004671		Kabelbaum
0616	10000492		Kabelbaum
0620	00636508		Kabelbaum
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8011	15000490	10008816	Adapter
8050	10008816		Adapter




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0303	11033719		Fenster
0306	11004003		Glasdeckel
0307	11004002		Ring
0309	12012189		Türscharnier
0310	10000310		Abdeckung
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8011	15000490	10008816	Adapter
8050	10008816		Adapter



0199


<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0101	12036530		Schalengriff
0102	00636740		Drehgriff-Programm
0103	00636399		Rahmen
0104	12020072		Display
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11043361		Bedienblende
0108	10021744		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0109	10018533		Legende
0110	10021743		Bedienmodul programmiert
0110	11016635		Bedienmodul unprogrammiert
0111	00636398		Rahmen
0112	00707162		Kanal
0115	00636403		Rahmen
0120	10015052		Connectivitymodul
0124	10012468		Drehgriff-Programm
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8011	15000490	10008816	Adapter
8050	10008816		Adapter



58300000229828 aet 005 a

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00145812		Motor
0503	00619115		Feder
0504	00632045		Spannrolle
0506	00651456		Lüfter
0507	00752112		Lüfterwalze
0508	00622991		Metallpapierkondensator
0510	00613959		Dichtung
0512	00146123		Pumpe
0513	00631076		Elektromagnet
0514	11014484		Gehäuse
0515	00619697		Filter
0516	00707089		Kondensatbehälter
0517	12013804		Rücklaufschlauch
0518	10000519		Dichtung
0521	00636485		Metallpapierkondensator
0522	11014483		Rohr
0523	00629623		Schlauchklemme
0524	00632210		Dichtung
0525	10020911		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0529	00657918		Rücklaufschlauch
0530	12038615		Ablauf-Set
0534	12022758		Aufnahme
0539	00656128		Abdeckung
0550	00657921	12013826	Ablaufschlauch
0551	00655300		Halter

0552	00625434		Anschluss
0554	00657956	12013827	Einfüllschlauch
0555	00629040		Verschlusskappe
0556	12005402	12025034	Energierегler
0557	00613787		Dichtung
0558	00629623		Schlauchklemme
0560	12020036		Griff
0563	12012235		Einsatz
0564	10000520		Abdeckung
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8011	15000490	10008816	Adapter
8050	10008816		Adapter



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00776255		Gehäuse-Vorderteil
0204	00771644		Haube
0209	00713600		Gehäuse-Rückteil
0210	00613752		Dichtung-Begrenzer
0211	00617720		Lampe
0212	00707166		Kanal
0213	00749613		Kanal
0214	00623797		Verschluss
0217	00707080	11018215	Elektrode
0219	00717011		Lagerschild
0220	10000270		Türschalter
0221	00623802		Abdeckung
0222	00656034		Dichtung
0223	00656033		Flusensieb
0227	00623796	10001811	Abdeckung
0230	00688231	00771777	Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0232	11028667		Abdeckung
0233	00707054		Isolierteil
0236	00635382		Isolierteil
0237	11010142		Frontschiene
0240	10016194		Türscharnier
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8011	15000490	10008816	Adapter

8050

10008816

Adapter