


0199


<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0101	12028747		Schalengriff
0102	00633707		Drehgriff-Programm
0103	00604072		Kupplung
0104	12013037		Display
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11031424		Bedienblende
0108	10014611		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0109	10010729		Legende
0110	10018638		Bedienmodul programmiert
0110	11010462		Bedienmodul unprogrammiert
0112	00707162		Kanal
0199	00635382		Isolierteil
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8005	00576101		Verbindungsrahmen für Waschmaschine und Trockner
8050	10008816		Adapter




58300000195008 aet 005 a

<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0501	00611942		Fuss
0502	00145443		Motor
0503	00619115		Feder
0504	00632045		Spannrolle
0506	00651456		Lüfter
0507	00752112		Lüfterwalze
0508	00622991		Metallpapierkondensator
0510	00613959		Dichtung
0512	00145388	00146123	Pumpe
0513	00631076		Elektromagnet
0514	00707095		Gehäuse
0515	00619697		Filter
0516	00707089		Kondensatbehälter
0517	12013804		Rücklaufschlauch
0519	00646967		Dichtung
0521	00630596	10016807	Metallpapierkondensator
0522	00754653		Diffuser
0523	00629623		Schlauchklemme
0525	00623847		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0530	00657920		Ablauf-Set
0534	12022758		Aufnahme
0539	00656128		Abdeckung
0555	00629040		Verschlusskappe
0557	00613787		Dichtung


8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8005	00576101		Verbindungsrahmen für Waschmaschine und Trockner
8050	10008816		Adapter




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0601	10000764		Kabelbaum
0602	10000765		Kabelbaum
0603	10000766		Kabelbaum
0604	10000787		Kabelbaum
0605	10000789		Kabelbaum
0606	10000790		Kabelbaum
0607	10000791		Kabelbaum
0608	10000792		Kabelbaum
0609	10000793		Kabelbaum
0610	10000794		Kabelbaum
0612	10000795		Kabelbaum
0616	10000796		Kabelbaum
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8005	00576101		Verbindungsrahmen für Waschmaschine und Trockner
8050	10008816		Adapter



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0303	11033212		Fenster
0306	11004003		Glasdeckel
0307	11005813		Ring
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8005	00576101		Verbindungsrahmen für Waschmaschine und Trockner
8050	10008816		Adapter



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00687302		Gehäuse-Vorderteil
0204	00771531	00771644	Haube
0205	00632489		Dichtung
0207	00613752		Dichtung-Begrenzer
0209	00710928	00717062	Gehäuse-Rückteil
0210	00613752		Dichtung-Begrenzer
0211	00617720		Lampe
0212	00707166		Kanal
0214	00623797		Verschluss
0217	11018215		Elektrode
0219	00710927		Lagerschild
0220	10000270		Türschalter
0221	00623802		Abdeckung
0222	00656034		Dichtung
0223	00656033		Flusensieb
0227	10001811		Abdeckung
0230	00688231	00771777	Abdeckplatte
0231	00613598		Rad
0232	11031376		Abdeckung
0237	11010142		Frontschiene
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8005	00576101		Verbindungsrahmen für Waschmaschine und Trockner
8050	10008816		Adapter



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00650499		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00649045		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8005	00576101		Verbindungsrahmen für Waschmaschine und Trockner
8050	10008816		Adapter