





0199



[sparePartPage.Part.Repl]	[sparePartPage.Part.No]	[sparePartPage.Part.Description]
0101	00618096	Forgatógomb
0102	00677438	Burkolat
0104	00618092	Lefedés
0106	00677848	Dugaszegység
0108	00649578	Tartó
0109	00649579	Kar
0110	00618094	Rugó
0111	00618093	Modul
0114	00618098	Vezérlőmodul
0115	00649576	Meghajtás
0116	00649580	Vezetés
0117	00677439	Burkolat alsó rész
0118	00649581	Csatlakozókábel
0119	00423561	Kuplung



[sparePartPage.Part.Repl]	[sparePartPage.Part.No]	[sparePartPage.Part.Description]
0201	00649583	Fedél
0202	00606436	Ütköző
0203	00649582	Tál
0204	00649584	Tartó
0205	00618123	Tárcsa
0206	00618102	Tárcsa
0208	00618101	Tárcsa
0210	00649595	Tárcsa
0211	00606437	Ütköző
0212	00618396	Tartó
0213	00618099	Kés
0214	00618395	Meghajtótengely
0215	00606472	Pántcsap
0217	00649600	Szűrő