



Ident - Nummern - Konstante
3740


**51 3086
Gebrauchsanweisung**

- 1) 02 8829
- 2) 02 7246
- 3) 02 7247
- 4) 02 7248
- 5) 02 7249
- 6) 02 7256





Ident - Nummern - Konstante
3740



sparePartPage	PartPage	PartPage	PartPage	PartPage	Part.Repl	[sparePartPage.Part.Description]
0001	00022224					Műanyag kondenzátor
0002	00027242					Ütköző
0003	00027246					Fémpapírkondenzátor
0004	00027247					Tekeracs
0005	00027248					Szénkefe
0006	00027249					Vezetés
0007	00027251					Rugó
0008	00027252					Rugó
0009	00027253					Görgő
0010	00027254					Csapágy
0011	00027256					Ütköző
0012	00027257					Tömítés
0013	00028822					Kapocs
0014	00028827					Gombsapka
0015	00028828					Lemez
0016	00028829					Láb
0017	00055069					Hajtószíj
0018	00055088					Csatlakozókábel
0019	00056082					Állórész
0020	00056084					Reteszelés-mechanikus
0021	00084380					Meghajtás
0022	00085228					Tartó
0023	00085457					Modul
0024	00085458					Szán
0025	00087057					Meghajtótengely
0026	00116878					Burkolat alsó rész
0027	00117453					Burkolat
0029	00055879	00621924				Ütköző

0030	00057594		Habverő
0031	00057595		Lefedés
0032	00080159		Dörzstárcsa
0033	00084174		Tartó
0034	00084383		Kaparó
0035	00084384		Vágótárcsa
0036	00084385		Reszelőtárcsa
0037	00085280		Tál
0038	00085281	00086126	Fedél
0039	00085415		Habverő
0040	00085416		Gyúrókampó
0041	00085417		Kés