




0199



0198




0197






0195

Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00649021		Anschlusskabel
0102	00750251		Türscharnier
0103	00750252		Türscharnier
0104	00617863		Blende
0106	00650366		Abdeckung
0107	00617862	00654739	Abdeckung
0109	00617864		Blende
0118	00617413		Niet
0120	00649316		Netzteil
0121	00169176		Abdeckung
0123	00168766		NTC-Sensor
0124	11016642		Bedienmodul
0125	00618103		Taste
0126	00168427	00630417	Schalter
0128	00649025		Abdeckung
0129	00677002		Leiste
0130	00617410		Niet
0131	00249870		Leiste
0131	00711809	23001181	Leiste
0132	00617875		Stopfen
0135	00676927		Ablaufrinne
0138	00626539		Sensor
0140	00631771		LED-Platine
0197	00649024		Einbausatz
0197	00650765		Lüftungskanal
0197	00676329		Einbausatz
0198	12004211		Befestigungssatz
0199	00617855		Temperaturbegrenzer


0199	00649512		Kabelbaum
0199	00649768		Reparatursatz
0199	00754047		Reparatursatz
0199	00755029		Kabelbaum
0122	12018548		Steuerungsmodul
0199	12029512		Reparatursatz





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00617414		Auflage
0202	00677103		Glasplatte
0203	00677104	00703447	Glasplatte
0204	00677111		Gemüsebehaelter
0207	00676957		Auszugschiene
0210	00648999		Abdeckung
0211	00649594		Abdeckung
0212	00649494		Abdeckung
0217	00677164		Führung
0226	00617420		Befestigungsteil
0227	00677118		Eiereinsatz
0228	00677116		Behälter




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00649327		Lüfter
0302	00616742		Aktivkohlefilter
0303	00617876		Gehäuse
0305	00677000		Lüftungskanal
0306	00677469		Filter
0307	00677143	00676989	Filter
0308	00677158		LED-Lichtleiste
0309	11016636		Abdeckung
0310	00649343		LED-Diode
0311	00015275		Luftfuehrung
0311	00617413		Niet
0312	00676925		Abdeckung
0313	00676924		Verdampfer
0314	00676911		Heizkörper
0315	00676907		Abtauheizung
0316	00676907		Abtauheizung
0317	00676905		Schale
0318	00676901		Schale
0319	00676904		Schale
0320	00607844		Bolzen
0322	00617854		Temperaturfühler
0323	00649297		Lüfter
0324	00649033		Lüftungskanal
0325	00676947		Abdeckung
0326	00618155		Sensor
0327	00609277		Halter



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0405	11016637		Gefriergutbehälter
0406	11016639		Gefriergutbehälter
0408	00677295	00790983	Auszugschiene
0409	00677294		Auszugschiene
0411	00649494		Abdeckung
0412	00649594		Abdeckung
0418	00617437		Auflage
0419	00676311		Auszugschiene
0420	00676282		Auflageschiene
0421	11016643		Gefriergutbehälter
0422	00676278		Glasplatte
0423	00677121		Gefriergutbehälter
0424	00676277	00677058	Griffleiste
0425	00676991	00677059	Schalengriff
0427	00106850	11008387	Eisschale
0429	00085716		Kühlakku
0430	00677143	00676989	Filter
0431	00677469		Filter



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00677124		Absteller
0503	00745586		Absteller
0504	00677123		Absteller
0507	00676930		Blende
0508	00676929		Blende
0509	00353175		Befestigungsteil
0510	00170215		Schraube
0511	00684978		Tür
0513	00684756		Türdichtung
0515	00617397		Dauermagnet
0516	00683916		Tür
0517	00215217		Türdichtung
0524	00677118		Eiereinsatz
0525	00482130	12028344	Butterdose
0526	00649390		Schieber



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00145884		Verdichter
0603	00676336		Verflüssiger
0605	00652093		Magnetventil
0606	00649378		Trockner
0609	00617861		Dämpfer
0610	00617861		Dämpfer
0611	00676332		Abdeckung
0612	12015832		Motorsteuerungsmodul
0614	00649310		Schiene
0615	00171254	00623842	Kondensator-Netzfilter
0616	00649344		Deckel
0617	00676335		Wanne
0619	00649321	00648989	Lüfter
0622	00676219		Lüftungsgitter
0623	00656338	00751066	Steuerungsmodul