






Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	11018594		Gitter
0302	11018590		Filter
0303	11018589		Filterhalter
0304	20000693		Gehäuse
0305	11018596		Tank
0307	12016193		Kontroll -/ Motormodul programmiert
0307	12017058		Kontroll -/ Motormodul unprogrammiert
0309	12015066		Sensor
0310	11018595	11026514	Lüftermotor
0312	00777110		Gehäuse
0313	12015069		Kabelbaum
0314	12015070		Kabelbaum
0399	12022202		Dichtung-Begrenzer
0399	12022211		Dichtung-Begrenzer
8701	15000432		Hilfswerkzeug



0199




0198



0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11025559		Heizzone-Induktion
0101	12009069		NTC-Sensor
0103	12009061		Heizzone-Induktion
0103	12009081		NTC-Sensor
0104	11009045		Heizzone-Induktion
0104	12009080	12009069	NTC-Sensor
0111	11009073		Deckel
0114	11009071		Deckel
0121	00775734		Rahmen
0135	11008960		Befestigungsteil
0136	11017469		Befestigungsteil
0139	00777340		Gehäuse-Unterteil
0141	00717670		Glaskeramikfläche
0147	00636562		Abdeckung
0148	00424665		Feder
0160	00636315		Bausatz
0165	00630418		Halter
0166	11009740		Leiste
0197	00636962		Schelle
0198	00429294		Schraube
0198	00617227		Schraubensatz
0198	00636637		Schraube
0198	00636638		Schraube
0199	00189581		Schraubensatz
0199	00267971		Dichtungsband
0199	00618647		Schmiermittel
0199	00636639		Schraube
8701	15000432		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11025521		Leistungsmodul unprogrammiert
0202	11025535		Leistungsmodul programmiert
0204	11025527		Leistungsmodul unprogrammiert
0204	11025537		Leistungsmodul programmiert
0211	11016568		Modul
0212	11016570	11009108	Modul
0215	12008986		Lüfter
0220	10002033		Verbindungsteil
0221	00636264		Verbindungsteil
0223	00636272		Verbindungsteil
0224	00637579		Verbindungsteil
0230	00636253		Verbindungsteil
0231	00636249		Verbindungsteil
0232	10002035		Verbindungsteil
0240	11025564		Bedienmodul
0241	11008965		Befestigungsteil
0250	00636298		Anschlusseinheit
0268	10002036		Verbindungsteil
0269	10006821		Verbindungsteil
8701	15000432		Hilfswerkzeug