







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00772199		Lüftungsblende
0502	12004364		Wrasenschirm
0510	00775940		Abluftkanal
0511	12004795	12012712	Lüftermotor
0514	00632808		Ring
0518	00623500	10004816	Temperaturbegrenzer
0542	00632790		Mikroschalter
0548	12003960	12016135	Türschalter
0586	11007190		Flansch




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0420	11022492		Steuerungsmodul unprogrammiert
0420	11029063		Steuerungsmodul programmiert
0421	11021012	11036593	Gehäuse
0476	00632716		PTC-Sensor
0484	00632796		Kabelbaum
0499	00754540		Anschlusskabel
0499	00754542	00754544	Anschlusskabel
0499	00754544		Anschlusskabel




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0901	11019718	11024700	Heissluftleitblech
0903	11003107		Ringheizung
0905	00771772		Heizung-Oberhitze
0908	00771725	00776217	1300W 220-240V
0911	11030855		Türdichtung
0925	00632743	10005353	Stopfen
0935	00771832		Isolierteil
0937	12010574		Halogenlampe komplett
0939	00632704	00637592	Halogenlampe
0941	00636242		Verschlusskappe
0944	00632807		Lampenglas
0985	00632716		PTC-Sensor
0990	12005310	12036358	Gebläsemotor
0993	12005385		Lüfterrad
0994	00619246		Mutter




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1202	00775925		Abdeckung
1210	00608254		Stopfen
1211	10000533		Einstelleinheit
1212	00633016	10019192	Kantenschutz
1220	00716407	23002338	Gehäuseseitenteil
1223	11022796		Lisenen Set
1226	00778624		Leiste
1227	00778624		Leiste
1230	00716408	23002339	Gehäuseseitenteil
1240	20000676		Gehäuseteil
1245	00776272		Gehäuse-Rückteil
1260	00772198		Zwischenboden
1265	00778513	00778984	Gehäuse-Unterteil
1280	11003250		Stange
1281	12016602		Aufnahme
1283	00633074		Buchse
1284	00633047		Verriegelung-mechanisch
1285	11019414		Führung
1287	12016616		Dämpfer
1290	12004225		Türscharnier
1291	12004224		Türscharnier
1292	00613800		Dämpfer
1299	00633848		Typenschild



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1101	10004538	10012524	Buchse
1104	11033745		ComfortFlex Auszug
1108	11033741		Teleskopauszug
1109	11033741		Teleskopauszug
1110	00577170		Kombirost
1110	17004118		Bratrost
1115	11029050		Backblech emailliert
1120	11029049		Universalpfanne



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11026302		Türgriff
0210	00776033		Frontglasscheibe
0221	11005572		Reflektor
0224	11003315		Traverse
0225	00772021		Zwischenscheibe
0233	00613851		Feder
0237	10003336		Lagerbuchse
0239	00633087		Dichtung
0240	11003311		Schiene
0242	11028149		Achse
0245	00633089		Klammer
0251	11003313		Lager
0284	00772022		Innenscheibe
0290	11025747	11043990	Profilschiene
0291	11025748	11043990	Profilschiene



0199



0198

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0104	00632995		Taste
0130	11003671		Bedienblende
0165	11003095		Gehäuse
0171	11003706		Abdeckung
0173	11004096		Bedienmodul unprogrammiert
0173	11017586		Bedienmodul programmiert
0198	00629127		Schraube
0198	00632787		Schraube
0198	00632802		Schraube
0198	00633684		Schraube
0198	00633877		Schraube
0199	00310727	00310574	Schmiermittel
0199	00637271		Schraube
0199	10001947		Dichtungsband
0199	12016674		Lüfterrad
0199	15000283		Prüfgeraet