






Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0420	11030679		Steuerungsmodul
0421	12004818		Halter
0425	12004817		Netzmodul
0498	12019912		Steckdose
0499	12014203		Anschlusskabel
0471	00633280		Kabelbaum
0477	00633287		Kabelbaum
0484	00632796		Kabelbaum



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0911	00645704		Türdichtung
0925	00633298		Stopfen
0937	00608653		Lampengehäuse
0939	00607291	10004812	Halogenlampe
0944	00608656		Lampenglas
0985	00633240		Temperaturfühler
0986	00623543		Dichtung für Temperaturfühler




0199




0198


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0104	00632995		Taste
0130	11003784		Bedienblende
0165	11003095		Gehäuse
0173	11004065		Bedienmodul unprogrammiert
0173	11017585		Bedienmodul programmiert
0198	00611413		Schraube
0198	00611861		Schraube
0198	00623996		Mutter
0198	00629127		Schraube
0198	00632802		Schraube
0198	00633649		Schraube
0198	00633650		Schraube
0198	00633684		Schraube
0199	00633544		Klammer
0199	10001947		Dichtungsband
0199	15000283		Prüfgeraet
0199	00633290		Kabelbaum




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11026302		Türgriff
0202	00606677		Dichtung
0203	00627106		Schraube
0209	10004783		Stopfen
0210	00779115		Frontglasscheibe
0211	10006007		Sicherheitszubehör
0216	11031267		Türscharnier
0217	11030886		Türscharnier
0235	11030883	11047909	Leiste
0236	10004784		Dichtungsband
0251	11030884		Lüftungsblende
0284	00778996		Innenscheibe
0291	11007344	11019927	Blende




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0502	12004446		Wrasenschirm
0511	12004819		Lüftermotor
0512	00633009		Dichtung
0542	00632790		Mikroschalter
0548	12003960	12016135	Türschalter
0586	11002776	11044532	Flansch



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0856	12004447		Schale
0857	00644010		Halter
0858	00633261		Magnetventil
0859	00791032		Tank
0862	12004156		Reparatursatz
0874	00666128		Aufnahme
0880	12004449		Modul
0882	00643202		Schlauch
0883	00643247		Schlauch
0884	12004464		Schlauch
0895	00643179		Dichtung
0898	00608986		Dichtung
0878	00633288		Kabelbaum
0879	00633289		Kabelbaum



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1101	00626646		Bolzen
1191	00741834		Rost
1192	00741833		Rost
1193	11027160		Garbehälter
1194	11027159		Garbehälter
1198	00623653		Reinigungsschwamm



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1202	00775896		Abdeckung
1210	00608254		Stopfen
1211	00633015		Abstandshalter
1212	00633016	10019192	Kantenschutz
1215	00637488		Feder
1220	00775894	20003602	Gehäuseseitenteil
1223	11032161		Lisenen Set
1226	11004066		Blende
1227	11004067		Blende
1230	00775895	20003601	Gehäuseseitenteil
1240	11029581		Gehäuseteil
1245	00776529		Rückwand
1265	00778860		Gehäuse-Unterteil
1266	00633344		Isolierteil
1299	00633848		Typenschild