





0199




0198


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0104	00632995		Taste
0130	11035310		Bedienblende
0165	11003095		Gehäuse
0171	11042003		Abdeckung
0173	11004096		Bedienmodul unprogrammiert
0173	11024120		Bedienmodul programmiert
0198	00611861		Schraube
0198	00629127		Schraube
0198	00632787		Schraube
0198	00632802		Schraube
0198	00633684		Schraube
0198	00633875		Schraube
0199	00633544		Klammer
0199	10001947		Dichtungsband
0199	12016675		Lüfterrad
0199	15000283		Prüfgeraet
0199	11048270		Wanne




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0410	12028015		Dampfmodul unprogrammiert
0410	12028043		Dampfmodul programmiert
0412	12005344		Deckel
0420	11022383		Steuerungsmodul unprogrammiert
0420	11041647		Steuerungsmodul programmiert
0421	11036964		Gehäuse
0473	00633145	10013908	Kabelbaum
0475	00633059		Kabelbaum
0476	00632716		PTC-Sensor
0479	00633469	10012404	Kabelbaum
0480	00633471		Kabelbaum
0481	00632797		Kabelbaum
0490	00634654		Verbindungskabel
0499	00754540		Anschlusskabel
0499	00754542	00754544	Anschlusskabel
0499	00754544		Anschlusskabel
0499	00754547		Anschlusskabel
0411	12038771		Halter




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1101	00633808		Buchse
1103	11005043		Gitter
1110	00577441	00578694	Bratrost
1120	00577330	11029049	Universalpfanne
1165	00577551		Garbehälter
1180	00577553		Edelstahl Garbehälter, Größe S,
1181	00577552		Garschale GN




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0502	12004446		Wrasenschirm
0511	12004795	12012712	Lüftermotor
0512	00633009		Dichtung
0518	00623500	10004816	Temperaturbegrenzer
0542	00632790		Mikroschalter
0548	12003960	12016135	Türschalter
0586	11044532		Flansch




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0901	11005089	11020537	Heissluftleitblech
0903	11004578		Ringheizung
0905	11005012		Heizung-Oberhitze
0908	00771725	00776217	1300W 220-240V
0911	12022494		Türdichtung
0915	12012906		Dichtung
0925	00632743	10005353	Stopfen
0931	00636090		Dichtung
0935	00771840		Isolierteil
0936	00633161		Abstandshalter
0937	10005115		LED-Platine
0939	00633162		Lichtleiter
0941	00633165		Abdeckung
0942	10018648		Dichtung
0943	00633163		Kühlkörper
0952	00633166		Schraube
0985	00632716		PTC-Sensor
0990	12036360		Gebläsemotor
0991	00633809		Dichtung
0993	12016675		Lüfterrad
0994	10013186		Mutter



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11026302		Türgriff
0202	00606677		Dichtung
0203	00627106		Schraube
0209	10004783		Stopfen
0210	00778993		Frontglasscheibe
0211	10006007		Sicherheitszubehör
0216	11030885		Türscharnier
0217	11030886		Türscharnier
0225	00777170		Zwischenscheibe
0226	11025432		Dichtung
0236	10004784		Dichtungsband
0251	11030884		Lüftungsblende
0284	00778996		Innenscheibe
0235	11047909		Leiste



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
1202	00776177		Gehäuse-Oberteil
1210	00608254		Stopfen
1211	00633015		Abstandshalter
1212	10019192		Kantenschutz
1215	00637488		Feder
1220	20002318	20003602	Gehäuseseitenteil
1223	11044464		Lisenen Set
1225	00635877		Träger
1226	11004066		Blende
1227	11004067		Blende
1230	20002317		Gehäuseseitenteil
1235	00635876		Träger
1240	11043452		Gehäuseteil
1245	00776529		Rückwand
1260	00775951		Zwischenboden
1265	00778860		Gehäuse-Unterteil
1268	11003811	11041960	Blende
1269	11004721	11041961	Abdeckung
1299	00633848		Typenschild



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0807	11006616	11028066	Abdeckung
0811	00633643		Winkel
0825	10010144		Schlauchklemme
0827	11030853		Schlauch
0829	12005153		Führung
0831	00633552		Mikroschalter
0835	12005598		Motor
0836	00633551		Mikroschalter
0837	12005599		Gehäuse
0838	00633919		Scheibe
0845	12005597	12014205	Pumpe
0847	12007676		Verbindungskabel
0855	10013283		Kabelbaum
0856	12026772		Verdampfer
0859	11004976		Tank
0860	00637071		Kappe
0861	11004959		Deckel
0867	12005649		Kanal
0873	00633967		Ventil
0874	11005113		Gehäuse
0880	12025754		Sensor
0882	12005170		Schlauch
0883	12005171	12020145	Schlauch
0884	12005122		Zulaufschlauch
0886	00633699		Anschluss
0890	00633677		Schlauchklemme
0891	00633668		Schlauchklemme
0894	00634654		Verbindungskabel

0830	11046752		Scharnier
0888	10020434		Rohr
0826	10020851		Flansch