


<b>Positionsnummer</b>	<b>Ersatzteilnummer</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0101	12023277		Rahmen
0102	10007307		Dämmplatte
0103	11043092		Gehäuseseitenteil
0104	10007308		Dämmplatte
0106	10007382		Schalter
0107	10007335		Schalter
0108	10016752		Taste
0109	10016753		Führung
0110	12023303		Rahmen
0111	12036637		Ring
0112	10016754		Abdeckung
0113	10016755		Deckel
0114	12036374		Gebläsemotor
0115	10016756		Dämmplatte
0116	10016757		Gehäuseteil
0117	12027351		Führung
0118	10007358		Dichtung
0119	10007312		Dämmplatte
0120	12037613		Motorsteuerungsmodul
0123	11043091		Gehäuseseitenteil
0124	12023280		Rahmen
0125	12036427		Staubbehälter
0126	12026106		Filter
0127	12023349		Filter
0129	10016776		Schraubensatz
0130	17006127	BHZUB1830	Wechsel-Akku
0132	12024675		Netzteil
0134	10016758		Dämmplatte



<b>Positionsnummer</b>	<b>Ersatzteilnummer</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0201	12023361		Abdeckung
0202	11028541		Aufnahme
0203	17003159		Saugrohr
0204	17006222		Elektrobuerste
0205	17006066		Bürste
0206	00461406		Fugendüse
0209	17006067		Leiste
0210	10011981		Rad
0213	17002112	17006569	2in1 Möbelpinsel und Polsterdüse, Unlimited