


| Positionsnummer | Ersatzteilnummer | Ersatz | Beschreibung |
|------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 0201 | 12023361 | | Abdeckung |
| 0202 | 11028541 | | Aufnahme |
| 0203 | 17003159 | | Saugrohr |
| 0204 | 17006020 | | Elektrobuerste |
| 0207 | 17002111 | 17006573 | XXL-Fugendüse, Unlimited |
| 0209 | 17006067 | | Leiste |
| 0210 | 10011981 | | Rad |
| 0211 | 17002957 | | Elektrodüse |
| 0212 | 17002997 | | Bürstenwalze |
| 0214 | 17006025 | | Bürste |
| 0205 | 17006066 | | Bürste |



| Positionsnummer | Ersatzteilnummer | Ersatz | Beschreibung |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| 0101 | 12023277 | | Rahmen |
| 0102 | 10007307 | | Dämmplatte |
| 0103 | 11042354 | | Gehäuseseitenteil |
| 0104 | 10007308 | | Dämmplatte |
| 0106 | 10007382 | | Schalter |
| 0107 | 10007335 | | Schalter |
| 0108 | 10016752 | | Taste |
| 0109 | 10016753 | | Führung |
| 0110 | 12023303 | | Rahmen |
| 0111 | 12036370 | | Ring |
| 0112 | 10016754 | | Abdeckung |
| 0113 | 10016755 | | Deckel |
| 0114 | 12036374 | | Gebälsemotor |
| 0115 | 10016756 | | Dämmplatte |
| 0116 | 10016757 | | Gehäuseteil |
| 0117 | 12027351 | | Führung |
| 0118 | 10007358 | | Dichtung |
| 0119 | 10007312 | | Dämmplatte |
| 0120 | 12036373 | 12037613 | Motorsteuerungsmodul |
| 0123 | 11042383 | | Gehäuseseitenteil |
| 0124 | 12023280 | | Rahmen |
| 0125 | 12036427 | | Staubbehälter |
| 0126 | 12026106 | | Filter |
| 0127 | 12023349 | | Filter |
| 0129 | 10016776 | | Schraubensatz |
| 0131 | 12023467 | BHZUC18N | Schnellladegerät |
| 0132 | 12026069 | | Netzteil |
| 0134 | 10016758 | | Dämmplatte |
| 0130 | 17006537 | BHZUB1840 | Wechsel-Akku |