


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	12050165		Displaymodul
0102	12049770		GehÄd'useseitenteil
0103	12049769		GehÄd'useseitenteil
0104	10034238		DÄd'mmplatte
0105	10034237		Abdeckung
0106	10034342		Knopfsatz
0107	10034236		DÄd'mmplatte
0108	10034235		Abdeckung
0109	12050158		Abdeckung
0111	12050166		Abdeckung
0113	10034339		Kabelbaum
0114	10034340		Kabelbaum
0115	10034336		Kabelbaum
0116	10034338		Kabelbaum
0117	12050148		Steuerungsmodul
0119	17006537		Wechsel-Akku Power for ALL 18V 4.0Ah
0120	12050749		Gebld'semotor
0121	12051484		Gebld'semotor
0122	12051485		Elektronikplatine
0125	10034234		Dichtung
0126	12050748		Isolationsmatte
0129	10034337		Kabelbaum
0130	12050154		Lichtleiter
0131	12050153		Elektronikplatine
0135	12050149		LuftÄijhrung
0136	12049772		Abdeckung
0137	12050150		LuftÄijhrung
0138	12049773		FÄijhrung
0139	10034341		Elektronikplatine
0140	12050164		StaubbehÄd'iter
0141	12050162		Filter
0142	12049775		Deckel
0143	12050765		StaubbehÄd'iter
0150	12050750		Netzteil
0151	17008524		LadegerÄd't



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	17008620		Saugrohr
0202	17008596		ElektrodÄijse
0206	17008606		FugendÄijse
0220	17008597		Rolle
0221	17008598		Rolle
0222	17008599		Leiste
0223	17008600		BÄijrste
0230	17008607		FugendÄijse
0240	12049776		Aufnahme
0241	12049777		Schiene
0242	12049778		Adapter
0243	10034239		Set