


0101

0102



0104

0105

0106

0107

0108


0109

0110


0111




0118




0103



0119




0117



0116




0121




0112



0115




0113




0114


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00171253	00481580	Csatlakozó kábel
0102	00603267	00623842	Kondenzátor teljesítményszűrő
0103	00669217	00703771	Tápegység modul
0107	00604661		Kábelköteg
0108	00428770	00622316	Kábelköteg
0109	00428771		Kábelköteg
0111	00428768	00606015	Kábelköteg
0114	00640527	00655886	Shell fogantyú
0116	00644438		kijelző
0117	00612331	00612953	Gombok készlete
0118	00612332		Kábelköteg
0121	00182429		Anyá
0119	00446174		Vezérlő modul
0106	00622317		Kábelköteg
0107	00622316		Kábelköteg



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0202	00241219	00711567	Ház
0203	00436816		Tok hátul
0205	00186870		Szállítás biztonsága
0206	00611143	00614457	borító
0208	00067332	00637399	Láb
0209	00029854	00606923	tartó
0210	00423587	00603514	Záró-elektromos
0211	00167587	00067083	tartó
0212	00066788		tartó
0215	00428724		sapka
0216	00171269		Ajtópántok ablakpántja mosógéphez
0217	00171264		Ajtópánt persely mosógéphez
0218	00439671		Feszítőgyűrű elől az ajtómandzsetta Waschmas-ban
0220	00665814	11020392	Ablak
0221	00665992		Dekoratív keret
0222	00171255		Ajtó fogantyú tengelye mosógép mosó-szárítógéphez
0223	00183607		fogantyú
0224	00609216	00183608	Kapocs



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00476683		Súly
0302	00182243	00631639	Rögzítő készlet
0303	11007714		tartó
0304	00069605		Madártoll
0305	00171270		csavar
0306	00640980		csiga
0307	00661153	00745310	hajtószíj
0308	00605437		Rögzítő rész
0309	00488731	12040173	Radiátor
0310	00170961	10014435	NTC érzékelő
0311	00354134		Hátsó feszítőgyűrű az ajtómandzsettához mosóanyagban
0313	00476684		Súly
0314	00433761	11047540	Lengéscsillapító mosógéphez
0316	00154740		Szénkefék / motorszén / szenek a mosáshoz
0317	00144886		Motor



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00449532	12036158	Bemeneti tömlő
0402	00428210	10031360	Mágnesszelep
0403	00171262		Tömlő a mosógép mágnesszelepéhez
0404	00265957	11035255	Öblítőtál ház
0405	00444162	11035255	Öblítőtál ház
0406	00354123	00703270	Mosótálba
0407	00421488		fesztítőgyűrű
0408	00265958		Betöltő tömlő
0409	00603523		fesztítőgyűrű
0412	00480443		Öko-zárás
0413	00171263		Ball ökozárás
0414	00168817	00424981	Enkóder ház
0415	00354124		leeresztő tömlő
0416	00171265	00491919	Tömlő érzékelő rendszer
0417	00604458		Vízszint szabályozó
0419	00150871		Szorító
0420	00084713	00655300	tartó
0421	00144192	00146094	Leeresztő szivattyú
0422	00494561		Öko-zárás