



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		átvevő
0402	00657917		hajtósíj
0403	00618931		Raktár
0405	00758151		pecsét
0407	00249014		dob
0410	00643899	00652502	Bowling pin (Pinocchionase) ruhacsipesz ellen
0404	12040569		pecsét




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0602	10004644		Kábelkötég
0604	10012878		Kábelkötég
0606	10004669		Kábelkötég
0607	10000493		Kábelkötég
0608	10020092		Kábelkötég
0609	10000509		Kábelkötég
0610	10000514		Kábelkötég
0612	10004671		Kábelkötég
0616	10000492		Kábelkötég
0620	00636508		Kábelkötég




0199

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	11052115		Shell fogantyú
0102	10015692		Forgó fogantyús program
0103	00604072		csatolás
0104	12041678		kijelző
0105	00639005		Kondenzátor teljesítményszűrő
0106	00656881		Csatlakozó kábel
0107	11052741		Vezérlőpult
0108	10026262		Tápmódul programozva
0108	12029865	12047071	A tápmódul programozatlan
0109	10026263		legenda
0110	10026261		Programozott kezelőmodul
0110	11032895	11048868	A kezelőmodul programozatlan
0111	12028538		Rekeszdoboz
0112	00707162		Kábelcsatorna
0121	10023862		szorító darab
0199	17000183	17008375	Közös fűvóka



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	23003018		Ház oldalsó panel
0202	23003018		Ház oldalsó panel
0203	20004275	20005605	Ház elülső rész
0204	00681458		motorháztető
0205	00600146	00621457	pecsét
0206	00770553		Szellőztető csatorna
0209	23001766	23005321	Tok hátul
0212	00707166		Kábelcsatorna
0213	00749613	11062417	csatorna
0214	10022250		Kapocs
0215	00613752		Tömítéskorlátozó
0216	00613753		NTC érzékelő
0217	00707080	11018215	elektróda
0219	23003063		Csapágpajzs
0220	10000270		Ajtókapcsoló
0222	00656034		Szöszszűrő tömítés
0223	00656033		Szöszszűrő szárítógépekhez
0227	10025291		borító
0230	20004562		Fedőlemez
0231	00600427	00613598	kerék
0232	11052113		borító
0237	11048772		Elülső sín



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0303	11048328	11065861	Ablak
0306	11045398		borító
0307	11045362		Távtartó
0321	10032353		csavar

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Láb
0502	00146337	00146385	Motor
0503	00615653		Madártoll
0504	00600436		feszítő görgő
0505	00600151		hajtósíj
0506	12039106		Ventilátor
0507	12038932		Ventilátor görgő
0508	00622991		Fém papír kondenzátor
0510	00613959		pecsét
0512	00146123		Szivattyú / vízszivattyú / kondenzvíz szivattyú fűj
0513	10023050		Elektromágnes
0514	11014484		Ház
0515	00619697		szűrő
0516	00707089		Kondenzvíz tartály
0517	12013804		Visszafolyó tömlő
0518	10000519		pecsét
0521	10016807		Fém papír kondenzátor
0522	11014483		Cső
0523	00629623		Tömlőbilincs
0524	00632210		pecsét
0525	10020911		Betöltő tömlő
0527	00170961	10014435	NTC érzékelő
0528	00613776		Madártoll
0529	00657918		Visszafolyó tömlő
0530	12038615		Lefolyókészlet
0534	00752294		Felvétel
0539	00656128		borító
0550	12013826		leeresztő tömlő
0551	00655300		tartó
0552	00625434		Kapcsolat
0554	12013827		Betöltő tömlő
0555	00629040		Sapka
0556	12042311		Energiaszabályozó
0557	00613787		pecsét
0558	00609166		tartó
0560	12020036		fogantyú
0563	12012235		Misszió

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0581	12041056		borító