



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		átvevő
0402	00657917		hajtósíj
0403	00618931		Raktár
0404	00652500		Tömítőkészlet dobpárna
0405	00758151		pecsét
0410	00643899	00652502	Bowling pin (Pinocchionase) ruhacsipesz ellen
0407	00714070		dob




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0202	00711862		Ház oldalsó panel
0203	00776255		Ház elülső rész
0204	00681458		motorháztető
0205	00600146	00621457	pecsét
0206	00770553		Szellőztető csatorna
0209	23001766	23005321	Tok hátul
0210	00613752		Tömítéskorlátozó
0211	00617720		lámpa
0212	00707166		Kábelcsatorna
0213	00749613	11062417	csatorna
0214	10022250		Kapocs
0215	00613752		Tömítéskorlátozó
0216	00613753		NTC érzékelő
0217	00707080	11018215	elektróda
0219	23003094		Csapágypajzs
0220	10027567		Ajtókapcsoló
0221	00623802		borító
0222	00656034		Szöszszűrő tömítés
0223	00656033		Szöszszűrő szárítógépekhez
0227	00623796	10001811	borító
0230	00688231	00771777	Fedőlemez
0231	00600427	00613598	kerék
0232	11051707		borító
0237	11048772		Elülső sín
0245	11054977		csatorna
0248	11055316		Elektronikus tábla
0201	00714919		Ház oldalsó panel



58300000236504 aet 005 a

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Láb
0502	00146337	00146385	Motor
0503	00615653		Madártoll
0504	00600436		feszítő görgő
0505	00600151		hajtósíj
0506	12044267		Ventilátor
0507	12038932		Ventilátor görgő
0508	00622991		Fém papír kondenzátor
0510	00613959		pecsét
0512	00146307		szivattyú
0513	10027568		Elektromágnes
0514	11014484		Ház
0514	11034606		Ház
0515	00619697		szűrő
0516	00707089		Kondenzvíz tartály
0517	12013804		Visszafolyó tömlő
0518	10000519		pecsét
0522	11014483		Cső
0523	00629623		Tömlőbilincs
0524	00632210		pecsét
0525	10020911		Betöltő tömlő
0527	00170961	10014435	NTC érzékelő
0528	00613776		Madártoll
0529	00657918		Visszafolyó tömlő
0530	12038615		Lefolyókészlet
0534	00752294		Felvétel
0539	00656128		borító
0547	12029955		edény
0550	00657921	12013826	leeresztő tömlő
0551	00655300		tartó
0552	00625434		Kapcsolat
0554	00657956	12013827	Betöltő tömlő
0555	00629040		Sapka
0556	12046408		Energiaszabályozó
0557	00613787		pecsét
0558	00609166		tartó
0560	12020036		fogantyú


<b>Positionsnummer</b>	<b>Ersatzteilnummer</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0563	<a href="#">12012235</a>		Misszió
0575	<a href="#">12029957</a>		Gőzgenerátor
0577	<a href="#">10012818</a>		szűrő
0581	<a href="#">12041056</a>		borító




Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	<a href="#">10027707</a>		Kábelköteg
0602	<a href="#">10027706</a>		Kábelköteg
0603	<a href="#">10031168</a>		Kábelköteg
0604	<a href="#">10012878</a>		Kábelköteg
0605	<a href="#">10027705</a>		Kábelköteg
0606	<a href="#">10031072</a>		Kábelköteg
0607	<a href="#">10031082</a>		Kábelköteg
0608	<a href="#">10027697</a>		Kábelköteg
0609	<a href="#">10027698</a>		Kábelköteg
0610	<a href="#">10027708</a>		Kábelköteg
0611	<a href="#">10031172</a>		Kábelköteg
0616	<a href="#">10027699</a>		Kábelköteg
0617	<a href="#">10027701</a>		Kábelköteg
0620	<a href="#">10027147</a>		Kábelköteg
0622	<a href="#">10027709</a>		Kábelköteg
0623	<a href="#">10027710</a>		Kábelköteg
0624	<a href="#">10028887</a>		Kábelköteg
0625	<a href="#">10028888</a>		Kábelköteg
0626	<a href="#">10031081</a>		Kábelköteg
0627	<a href="#">10031097</a>		Kábelköteg
0640	<a href="#">10031080</a>		Kábelköteg
0641	<a href="#">10031173</a>		Kábelköteg



0199



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	<a href="#">12044268</a>		Shell fogantyú
0104	<a href="#">11058295</a>		Kiválasztó kapcsoló
0106	<a href="#">00656881</a>		Csatlakozó kábel
0107	<a href="#">11055279</a>		Vezérlőpult
0108	<a href="#">12044300</a>		A tápmodul programozatlan
0109	<a href="#">10031374</a>		legenda
0110	<a href="#">10026509</a>		SMM programozatlan
0110	<a href="#">10031373</a>		SMM programozva
0111	<a href="#">11054092</a>		Keret
0112	<a href="#">00707162</a>		Kábelcsatorna
0114	<a href="#">00174409</a>		szorító darab
0121	<a href="#">10023862</a>		szorító darab
0129	<a href="#">10023024</a>		csavar
0130	<a href="#">11058294</a>		Program kijelző
0131	<a href="#">10026821</a>		Keret



Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0302	<a href="#">10028850</a>		Horog
0303	<a href="#">11056118</a>	<a href="#">11065575</a>	Ablak
0306	<a href="#">11056445</a>		Üveg fedél
0309	<a href="#">12044266</a>		Ajtópánt
0321	<a href="#">10032353</a>		csavar
0320	<a href="#">10032320</a>		borító