






0199




Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0101	00708123	11008762	Operációs modul
0109	00645125		Kábel
0113	00620775		Kapcsoló
0121	00668073		Tömítés
0122	00645184		Lemez
0123	00615511		Kulcsfontosságú
0124	00611637		Nyomógomb készlet
0125	00615527		Nyomógomb készlet
0126	00615517		Kulcsfontosságú
0130	00645201		Fogantyú
0199	00687956	11046662	Javítsa meg a kondenzátumot
0199	00708086		Rack vezetősín
0199	12005744		Javítás készlet-szivattyú olajteknő tömítés
0199	12026667		Javítás készlet-szivattyú olajteknő tömítés
0199	12039064		Javító-készlet




Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0201	00645026		Adagoló
0202	00645144		Tömítés
0203	00611574		Érzékelő
0204	00611575		Fedél
0205	00611576		Fedél
0240	00680311		Ajtó-belső
0241	00611311		Csavar
0242	00151703		Csavar
0243	00668079		Pecset-ajtó
0244	00668081	11033883	Túlsordulás
0245	00611312		Ajtóérzékelő
0248	00611312		Ajtóérzékelő
0250	00680312		Szigetelő lemez
0260	00680448		Ajtó-külső




Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0302	<a href="#">00685959</a>		Panel oldala
0304	<a href="#">00685958</a>		Panel oldala
0310	<a href="#">00680316</a>	<a href="#">00680915</a>	Szigetelő lemez
0313	<a href="#">00669554</a>		Szalag
0314	<a href="#">00668095</a>		Szalag
0330	<a href="#">00668096</a>		Bázis
0331	<a href="#">00263096</a>		Pecset-ajtó
0332	<a href="#">00623848</a>	<a href="#">10006917</a>	Zár
0333	<a href="#">00657677</a>	<a href="#">12021443</a>	Gyermekvédelem
0334	<a href="#">00622251</a>	<a href="#">00626621</a>	Tartó
0335	<a href="#">00622874</a>		Távtartó
0337	<a href="#">00668097</a>		Rack vezetősín
0360	<a href="#">00686312</a>		Asztallap
0392	<a href="#">00622193</a>		Javítási díszlet



Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0401	00687133		Hőcserélő
0402	00623541		Borító
0403	00622267		Menetes csavar
0404	00611316		Szelep-kimenet
0405	00611317		Átfolyás érzékelő
0420	00645025	12026873	Vízlagyító
0421	00611912		Érzékelő
0422	00611913		Tömítés
0423	00611915		Tömítés
0424	00611318		Dió
0425	00611319		Fedél
0426	00611916		Szelep-regenerálás
0430	11002716	00668102	Pocsolya
0431	00611320		Szelep vissza nem térő
0432	00167241		Csavar
0433	00611321		Borító
0434	00611322		Fedél
0435	00611323		Érzékelő
0436	00668104		Tömlő
0437	00611324		Tömítés
0438	00611568	00611323	Érzékelő
0440	00644996		Altern.vízelosztó
0441	00611329		Vízkapcsoló motor
0450	00651956		Hőszivattyú
0451	00172272		Tömlőbilincs
0452	00611330		Felfüggesztés
0453	00611331		Tömítés
0455	00620774		Szivattyú-leeresztő
0491	00645000		Tölcsér tartozék



Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0501	00668113		Aquastop
0501	00673684		Aquastop
0503	00067776		Kábel csatlakozó
0504	00645701		Szelep-aquastop
0510	00668114		Kivezető tömlő
0511	00417499		Tömlőbilincs
0520	00680323	00775737	Tok-alsó
0521	00609843		Láb
0522	00611335		Tavaszi
0524	00622036		Úszó
0525	00622035		Úszókapcsoló
0526	00144854		Súly
0527	00611344		Támogatás
0528	00668447		Panel-alap
0529	00669503		Tömítés
0550	00740000	00741883	Csuklós lemez
0551	00611370		Kötél
0552	00165296		Csapágylemez
0553	00645027	12005776	Zsanér
0554	00611371		Borító
0555	00611372	00623536	Útmutató
0560	00740001	00741885	Csuklós lemez
0563	00645029	12005775	Zsanér
0564	00611373		Borító
0570	00655487		A tápmodul nincs programozva
0570	00656122		Tápmodul programozva
0575	00645033		Tápkábel országspecifikációval. dugó
0576	00657884		Kábelköteg
0502	10008524		Tömítés
0575	12022522		A tápkábel meghosszabbítva
0512	12042905		Tartó



Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0601	00668143	11003118	Cső
0602	00611388		Zuhany
0603	00668147	11012631	Permetezőkar felső
0604	00668148		Permetező kar alja
0605	00645036	12038407	Borító
0606	00612114		Permetezőfej
0610	00645037		Szűrő-finom
0611	00645038		Szűrő-mikro
0620	00680381	20002434	Alsó edénykosár
0621	00611475		Mosogatógép állványkerék
0622	00616395		Kosárfogantyú
0624	00611472		Csipesz
0626	00645101		Flip fog
0627	00645102		Flip fog
0628	00611473		Csapágylemez
0640	00685706	00778368	Felső edénykosár
0641	00611666	10032849	Orsó
0644	00611474		Csipesz
0645	00645104	12004140	Flip fog
0650	00645155		Pohártartó
0651	00701353		Beszúrás
0660	00668270	11057829	Evőeszköz kosár