






0199




0109



0101



0120




0113

0121




0123




0124

0125


Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0101	00657651	12027171	Operációs modul
0109	00645125		Kábel
0113	00620775		Kapcsoló
0121	00668073		Tömítés
0123	00612233		Kulcsfontosságú
0124	00623355		Gomb
0125	00612234		Nyomógomb készlet
8102	00428216		Szűrő-mikro
0199	11022595	11038786	Javító-készlet
0199	00628611		Javító-készlet
0199	12039064		Javító-készlet




Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0201	00645026		Adagoló
0202	00645144		Tömítés
0203	00611574		Érzékelő
0204	00611575		Fedél
0205	00611576		Fedél
0240	00680311		Ajtó-belső
0241	00611311		Csavar
0242	00151703		Csavar
0243	00704396		Pecset-ajtó
0244	00655504		Túlcordulás
0260	00680439		Ajtó-külső
8102	00428216		Szűrő-mikro
0245	00629579	00630627	Ajtóérzékelő




Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0302	00686506	00689173	Panel oldala
0304	00686507	00689174	Panel oldala
0307	00742625		Vasút
0313	00668094		Szalag
0314	00705473		Szalag
0330	00668096		Bázis
0331	00659248		Tömítés
0332	00623848	10006917	Zár
0337	00298547	00668097	Rack vezetősín
0360	00145368	00145517	Asztallap
0392	00188096		Orsó
8102	00428216		Szűrő-mikro
0332	00630628	10006917	Zár



Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0401	00687148		Víz bemenet
0402	00623541		Borító
0403	00622267		Menetes csavar
0405	00611317		Átfolyás érzékelő
0420	00645025	12026873	Vízlágyító
0421	00611912		Érzékelő
0422	00611913		Tömítés
0423	00611915		Tömítés
0424	00611318		Dió
0425	00611319		Fedél
0426	00611916		Szelep-regenerálás
0430	00702508		Pocsolya
0431	00611320		Szelep vissza nem térő
0432	00167241		Csavar
0433	00611321		Borító
0434	00611322		Fedél
0436	00668104		Tömlő
0437	00611324		Tömítés
0440	00649249		Fedél
0450	00651956		Hőszivattyú
0451	00172272		Tömlőbilincs
0452	00611330		Felfüggesztés
0453	00611331		Tömítés
0455	00620774		Szivattyú-leeresztő
8102	00428216		Szűrő-mikro



Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0501	00673677		Tömlő-bemenet
0502	00022475	10009555	Tömítés
0504	00704174		Szelep
0506	00167024	10009555	Tömítés
0507	00704173		Tömlő
0510	00668114		Kivezető tömlő
0511	00417499		Tömlőbilincs
0512	00654124		Tartó
0520	00688929	20002648	Tok-alsó
0521	00609843		Láb
0524	00622036		Úszó
0525	00622035		Úszókapcsoló
0527	00611344		Támogatás
0528	00668118		Panel-alap
0529	00611345		Tömítés
0550	00659451		Csuklós lemez
0551	00611370		Kötél
0552	00165296		Csapágylemez
0553	00645027	12005776	Zsanér
0554	00626594	00636331	Borító
0555	00623536		Útmutató
0560	00659450		Csuklós lemez
0563	00645029	12005775	Zsanér
0564	00626595	00636332	Borító
0570	00655487		A tápmodul nincs programozva
0570	00753241		Tápmodul programozva
0575	00645033		Tápkábel országspecifikációval. dugó
0576	00657880		Kábelköteg
8102	00428216		Szűrő-mikro
0522	00611335		Tavaszi
0575	12022522		A tápkábel meghosszabbítva



Position ID	Spare part no.	Replacement	Description
0604	00668148		Permetező kar alja
0605	00652523		Borító
0606	00612114		Permetezőfej
0610	00645037		Szűrő-finom
0611	00645038		Szűrő-mikro
0620	00686540	00775102	Edénykosár
0621	00611475		Mosogatógép állványkerék
0622	00654247		Fogantyú
0640	00686541	00774191	Felső edénykosár
0641	00611666	10032849	Orsó
0647	00654705		Szalag
0650	00645155		Pohártartó
0660	00668361		Evőeszköz kosár
8102	00428216		Szűrő-mikro
0601	11003121		Cső
0603	11003122	11010054	Permetezőkar felső