


WAB16060BY/04 robbantott ábra

Alkatrészek száma: 91




0199



58300000163405 aet 000 a 1/5

Robbantott ábra – 1. oldal

Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0101	00481580	Csatlakozókábel
0102	00623842	Kondenzátoros hálózati szűrő
0103	00709844	Ház
0104	00709833	Teljesítménymodul
0105	00625713	Alátét
0106	00625711	Gombsapka
0107	00635494	Gombsapka
0110	00604072	Tengelykapcsoló
0111	00740631	Kezelőpanel
0112	00626018	Programválasztó forgatógomb
0113	00628126	Fiókfogantyú
0199	00552829	Az alkatrész ebben a készülékben nem található [gyári javítókészlet]




58300000163405 aet 000 a 2/5

Robbantott ábra – 2. oldal

Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0201	00688068	Munkalap
0202	00711567	Ház
0203	00436816	Hátfal
0204	00611383	Szállítási biztosíték
0205	00614457	Fedél
0206	00637399	Láb
0207	00709853	Kereszttartó
0208	00606923	Tartó
0209	00167581	Tartó
0210	00610147	Elektromos ajtózár
0211	00067083	Tartó
0212	00066788	Tartó
0213	00625487	Tartó
0214	00688073	Előlap
0215	00625483	Sapka
0216	00625486	Ablakzsanér
0217	00171264	Ajtózsanér persely mosógéphez/mosószáritógéphez
0218	00439671	Ajtómandzsetta elülső szorítógyűrűje mosógéphez/mosószáritógéphez
0219	00749622	Ablak
0220	11020392	Ablak
0221	11008957	Ablak


Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0222	00171255	Ajtófogantyú tengely mosógéphez/mosószáritógéphez
0223	11008957	Ablak
0224	00625485	Zár



58300000163405 aet 000 a 3/5

Robbantott ábra – 3. oldal

Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0301	00171270	Csavar
0302	00640980	Szíjtárcsa
0303	00740630	Hajtósíj
0304	10014435	NTC érzékelő
0305	12040173	Fűtőelem
0306	00168794	Rögzítőelem
0307	00476683	Ellensúly
0308	00631639	Rögzítőkészlet
0309	00244196	Csapódob
0310	11007714	Tartó
0311	00069605	Rugó
0312	00476684	Ellensúly
0313	00354134	Ajtómandzsetta hátsó szorítógyűrűje mosógéphez
0314	00667220	
0315	00612551	Csavar
0316	00659070	Lengéscsillapító
0317	00669833	Dobborda
0318	00658365	Fedél
0319	00612528	Csavar
0320	00145791	Motor
0321	00639025	Szénkefe FEDM motorhoz mosógéphez, 2 pár




58300000163405 aet 000 a 4/5

Robbantott ábra – 4. oldal

Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0401	12036158	Bevezetőtömlő
0402	10031360	Mágnesszelep
0404	00171262	Mágnesszelep tömlő mosógéphez
0405	00171267	Tartó
0406	00625645	Szívócső
0407	12005544	Adagolófiók felső rész
0408	00709857	Adagolófiók alsó rész
0409	00709858	Adagolófiók
0410	00421488	Szorítógyűrű
0411	00265958	Betöltőtömlő
0412	00603523	Szorítógyűrű
0413	00650082	Öko zár
0414	00171263	Golyós öko zár
0415	00424981	Érzékelőház
0416	00494561	Öko zár
0418	00605209	Érzékelő tömlő
0419	00150871	Szorító
0420	00068337	Tartó
0421	00354124	Üritőtömlő
0422	00604458	Vízszintszabályozó
0423	00709855	Csatorna

Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0424	00362256	Csatorna
0425	00709856	Csatorna
0426	00146094	Üritőszivattyú
0427	00655300	Tartó



58300000163405 aet 000 a 5/5

Robbantott ábra – 5. oldal

Poz.	Teil-Nr.	Megnevezés
0501	00625488	Kábelköteg
0502	00625489	Kábelköteg
0503	00625490	Kábelköteg
0504	00625491	Kábelköteg
0505	00625492	Kábelköteg
0506	00625493	Kábelköteg
0507	00625494	Kábelköteg
0508	00625495	Kábelköteg
0509	00625496	Kábelköteg